SONY

デジタル ビデオカメラ レコーダーPA

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らない と、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事 項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説 明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製 品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。



Digital 8

Digital Handycam () InfoLITHIUM M







DCR-TRV240K

こんなことが できます

とにかく 撮って見る

準備

16 ページ 撮る

見る

25 ページ

30

使いこなす -撮影

-再牛

51 使いこなす **○** . ページ

編集する -ダビングなど

76 パソコンと 接続する

設定を 変える

故障かな? 100 と思ったら

その他

116 検索する

© 2002 Sony Corporation

こんなことができます

動画や静止画を撮影して、 再生できます。



テープに

動画を撮影する

16ページ

静止画を撮影する

30ページ

撮影した映像を再生する

25ページ

テープに記録した映像を別売りのUSB ケーブルを使ってパソコンで見る

78ページ

カメラに映っている画像を別売りの USBケーブルを使ってパソコンに取り 込む 87ページ

本機を使ってアナログ信号をデジタル 変換してパソコンに取り込む 90ページ

> 画像をパソコンに 取り込めます。



必ずお読みください

お使いになる前に

本機はDigital8(デジタルエイト)分方式のデジタルビデオカメラレコーダーです。

► III B/I→マークのついたHi8 (ハイエイト)/ Digital8 (デジタルエイト)テープを使用します。録画方式はDigital8 (デジタルエイト) トラ式になります。また、本機は、他機で撮影したHi8 (ハイエイト) ⅠII B方式、またはスタンダード8ミリB方式の画像を再生することができます。よりよいつなぎ撮りのために、これらの方式とDigital8 (デジタルエイト) トラ式で記録した映像を同一テープに混在させないことをおすすめします。

また、本取扱説明書に記載された再生機能には、Digital8(デジタルエイト)方式で撮影された映像にのみ有効なものがありますので、ご了承ください。

液晶画面、ファインダー(搭載機種のみ)およびレンズについて

- ・液晶画面やファインダーは有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されませんのでご安心してお使いください。
- ・液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。
- ・直接太陽を撮影しないでください。故障の 原因になります。夕暮れ時の太陽など光量 の少ない場合は撮影できます。

さらにこんなことができます。

明るさが気になるときの撮影

• 逆光補正 21ページ

• NIGHTSHOT/SUPER NIGHTSHOT/ COLOR SLOW SHUTTER 22ページ

• プログラムAF 37ページ

明るさ調節 39ページ

インパクトのある画像を作るための機能

・デジタルズーム 18ページ お買い上げ時の設定は「切」になって います。(25倍を超えるズームを使う には、メニューで「デジタルズーム」 の倍率を選択してください。)

• フェーダ - 32ページ

• ピクチャーエフェクト 34ページ

• デジタルエフェクト 35ページ

タイトル 46ページ

さりげなく自然な画像にするための機能

・スポーツレッスン 37ページ

• 風景 37ページ

手動ピント合わせ 40ページ

撮影し終わったテープで行う機能

・エンドサーチ / エディットサーチ / レックレビュー 24ページ

・データコード 27ページ

・テープ再生ズーム 53ページ

• ゼロセットメモリー 54ページ

• デジタルプログラムエディット

60ページ

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

本書内の写真について

液晶画面やファインダーの映像を説明するのに、スチルカメラによる写真を使っています。実際に見えるものとは異なります。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録 音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により録画や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

目次

こんなことができます2		
とにかく撮って見る	j	6
準備	準備1 電源を準備する バッテリーを取り付ける バッテリーを充電する コンセントにつないで使う 準備2 日付・時刻を合わせる 準備3 カセットを入れる	8 9 12 13
撮る	撮影する 逆光補正をする 一時間で撮る・NIGHTSHOT(ナイトショット)/ SUPER NIGHTSHOT(スーパーナイトショット)/ COLOR SLOW SHUTTER(カラースローシャッター 次の撮影開始点を探す・エンドサーチ/エディットサーチ	21 -) 22
見る	レックレビュー 再生する テープカウンター、日付データ / カメラデータなどの 表示を出す - 画面表示機能 テレビで見る	25 27
使いこなす _{撮影}	テープに静止画を撮る - テープフォト撮影	31 32 34 35 37 40 41 44 46 48

使し	こなす
	再生

編集する ダビングなど

パソコンと 接続する

設定を変える

故障かな?と 思ったら

その他

検索する

画像にピクチャーエフェクトを加えて見る	52 53 54 55
- デジタルプログラムエディットビデオやテレビから録画する	71
画像をパソコンで見る - はじめに パソコンで画像を見る - Windowsをお使いの方へ アナログ機器とパソコンをつなげて使う - デジタル変換機能	78
メニューでお買い上げ時の設定を変える 故障かな?と思ったら 自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら 警告表示とお知らせメッセージ	100
Digital8(デジタルエイト) 方式と記録・再生 InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーについでi.LINK(アイリンク)について 海外で使う お手入れ 主な仕様 保証書とアフターサービス 各部の名前 索引	τ 109 110 111 112 114 115

とにかく撮って見る




ここでは本機の使い方を簡単に説明します。 詳しくは()内のページをご覧ください。

1


電源をつなぐ(12ページ)

屋外ではバッテリーを使います 8ページ




2 カセットを入れる(15ページ)

- テープ窓を上にして、 カセットの背の中央部 を押して入れる。




③ PUSH マークを押して、カセット入れを閉める。 カセット入れが完全に引き込まれたら、カセットぶたを閉める。



最影する(16ページ)

1 レンズキャップをはずす。



3 OPENボタンを 押しながら、液晶 画面を開ける。 液晶画面に画像が 映る。

ファインダーで画像を見ると きは 液晶画面を閉じてファイン ダーをのばします。ご自分の 視力に合わせて視度を調整し てください。(19ページ) ファインダーに映る画像は白 黒です。

2 緑のボタン を押しなが ら「カメラ」 にする。



4 スタート / ストップボタンを 押す。 撮影が始まる。




もう1度押すと止まる。

お買い上げ時には日付・時刻の設定はされていません。 撮影する前に日付・時刻を合わせてください。(13ページ)



液晶画面で見る(25ページ)



❶ 緑のボタンを 押しながら 「ビデオ」にする。



② ◀◀巻戻しを押してテープを巻き 戻す。

<u>巻戻し</u> ⋅

③ ▶再生を押すとテープが再生され る。



ご注意

ファインダーや液晶画面またはバッテ リーをつかんで、本機を持ち上げない でください。








準備1 電源を準備する

バッテリーを取り付ける




容量の大きいバッテリーを使用するときは容量の大きいバッテリー (NP-FM70/QM70/QM71/FM90/FM91/QM91)をご使用のときはファインダーを伸ばしてご使用ください。



- **1** ファインダーを上げる。
- ② バッテリーを押しながら、カチッとロックするまで下へずらす。

本体から取りはずす


- 1 ファインダーを上げる。
- 2 バッテリー取りはずしボタンを押しながらバッテリーを 上へずらし、取りはずす。



バッテリーを充電する

バッテリーは充電してからお使いください。本機でバッテリーの充電ができます。 本機の電源には、"インフォリチウム"バッテリー(Mシリーズ)を使用します。それ以外の バッテリーはお使いになれません。

"インフォリチウム"バッテリーについて、詳しくは109ページをご覧ください。



ご注意

ACパワーアダプターのDCプラグを金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。

満充電になると 表示窓のバックライトが消灯 します。

表示窓に表示されるバッテ リー残量時間は ファインダーを使用したとき の連続撮影時間の目安です。

ACパワーアダプターは コンセントの近くでお使いく ださい。本機をご使用中に不 具合が生じた時はすぐにコン セントからプラグを抜き、電 源を遮断してください。 **1** ACパワーアダプターを本機のDC IN端子につなぐ。

DC IN端子カバーを開け、ACパワーアダプターのプラ グの▲マークを上にしてつなぐ。

- ② 電源コードをACパワーアダプターにつなぐ。
- **3** 電源コードをコンセントにつなぐ。
- 4 電源スイッチを「切(充電)」にする。 充電が始まると、表示窓にバッテリー残量時間が表示される。

充電が終わると、バッテリー残量表示が「■」になる (実用充電)。さらに「FULL」が表示されるまで充電する と若干長く使える(満充電)。

バッテリーの充電が終わったら ACパワーアダプターをDC IN端子から抜く。

準備1 電源を準備する(つづき)

ご注意

25°Cで撮影、再生したとき の時間の目安です。低温では 使用時間が短くなります。

バッテリー残量を計算するま では

表示窓には「--- min」が 表示されます。

充電中の表示窓の表示 以下の場合、正しく表示され ない、または点滅することが あります。

- バッテリーが正しく取り付けられていない。
- バッテリーが故障している。

海外でも充電できます 詳しくは111ページをご覧く ださい。

バッテリー残量の表示時間が 充分なのに電源がすぐに切れ るときは

満充電すると正しく表示され ます。

バッテリーは 室温10°C~30°Cで充電する ことをおすすめします。

充電時間

バッテリー	満充電時間(実用充電時間)
NP-FM30(付属)	145(85)
NP-FM50	150(90)
NP-FM70/QM70	240(180)
NP-QM71	260(200)
NP-FM90	330(270)
NP-FM91/QM91	360(300)

使い切ったバッテリーを25 で充電したときの時間(約分)。

まわりの温度によりバッテリーの温度が極端に高いまたは低いと、充電 時間が長くなることがあります。

注*「実用充電」での撮影時間/再生時間は満充電時のおよそ90%です。

撮影時間

	ァインダーで撮影		液晶画面で撮影	
バッテリー	連続撮影時	実撮影時*	連続撮影時	実撮影時*
NP-FM30(付属)	100	55	80	45
NP-FM50	165	95	130	75
NP-FM70/QM70	345	200	270	155
NP-QM71	400	230	315	180
NP-FM90	520	300	410	235
NP-FM91/QM91	605	350	475	275

満充電してからの時間(約分)。

* 録画、スタンバイ、電源人/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間の目安。実際にはこれよりも短くなることがあります。

再生時間

右の表は、Digital8再生時の時間の目安です。Hi8/スタンダード8ミリ再生時には、再生できる時間が20%程度短くなります。

InfoLITHIUM(インフォリ チウム)バッテリーとは "インフォリチウム"バッテ リーに対応した機器との間 で、バッテリーの使用状況に 関するデータ通信をする機能 を持ったリチウムイオンバッ テリーです。本機は"イン フォリチウム "バッテリー (Mシリーズ)対応です。それ 以外のバッテリーはお使いに なれません。" インフォリチ ウム "バッテリー(Mシリー ズ)には (i) InfoLITHIUM M マーク がついています。 InfoLITHIUM(インフォリチ ウム)はソニー株式会社の商 標です。

再生時間		
バッテリー	液晶画面で再生	液晶画面を閉じて再生
NP-FM30(付属)	80	110
NP-FM50	130	180
NP-FM70/QM70	270	370
NP-QM71	315	430
NP-FM90	410	560
NP-FM91/QM91	475	645

満充電してからの時間(約分)

準備1 電源を準備する(つづき)


コンセントにつないで使う

ご注意

- バッテリーをつけたままで もお使いいただけます。
- ・電源供給はDC IN端子が優先されます。バッテリーで使用するとき、コンセントから電源コードを抜いても、DC IN端子にコードが差し込まれているとバッテリーから電源は供給されません。

自動車の電源では

別売りのカーバッテリーアダプターでお使いになれます。 詳しくはカーバッテリーアダプターの取扱説明書をご覧ください。 テープを再生するときなど長時間使用するときは、家庭用のコンセントを使うとバッテリー切れの心配なく使えます。




- ACパワーアダプターを本機のDC IN端子に つなぐ。
 - DC IN端子カバーを開け、ACパワーアダプターのプラグの▲マークを上にしてつなぐ。
- ② 電源コードをACパワーアダプターにつなぐ。
- 電源コードをコンセントにつなぐ。

準備2日付・時刻を合わせる

本機をはじめて使うときは日付・時刻を設定してください。設定しないと電源を入れ、撮影状態にするたびにお知らせメッセージが出ます。

半年近く使わなかったときなどに内蔵の充電式ボタン電池が放電して、日付・時刻の設定が解除されることがあります。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください。(113ページ)

日時を設定しないと テープのデータコードには 「----」と 「--:--:--」が記録されます。



年 月 日 時 分の順で合わせます。

- 電源スイッチを「カメラ」にして、メニューボタンを押す。
- ② 選択 / 押決定ダイヤルで昼の項目の「日時 あわせ」を選び、押して決定する。








準備2日付・時刻を合わせる(つづき)


真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正午 は12:00:00PMと表示しま す。

3 「年」を合わせる。

選択 / | 押決定ダイヤルを回して「年」を合わせ、押して 決定する。

年表示は次のように変わる。





- 4 手順3と同様に「月」、「日」、「時」を合わせる。
- ⑤ 「分」と「秒」を合わせる。 選択/厘決定ダイヤルを回して「分」を合わせて時報と


同時に押して決定する。時計が動き始める。



メニューボタンを押す。メニュー画面が消える。

準備3 カセットを入れる

Hii 図/F)マークのついたHi8 (ハイエイト)/Digital8 (デジタルエイト)テープ をおすすめします。



ご注意

- カセット入れを無理に押し 込まないでください。故障 の原因になります。
- 本機での撮影方式はデジタ ルエイト方式です。
- 録画時間はSPモードでHi8 テープに表示してある時間 の半分、LPモードで3/4に なります。
- ・ スタンダード8ミリテープ を使用して本機で撮影した 場合、本機以外(他の DCR-TRV240Kを含む) での再生時にモザイク状の ノイズが現れることがあり ます。
- PUSH マーク以外を押して いるとカセット入れが閉ま らないことがあります。

間違って消さないために カセットの背にある誤消去防 止ツマミを横にずらし「赤」 にします。



- 電源を準備する。(8ページ)
- 型 開く /

 ルカセット取出しつまみを矢印の方 向へずらしてから、カセットぶたを開ける。 カセット入れが自動的に出て開く。
- 3 カセットの背の中央部を押して、カセットを 入れる。

テープ窓を上にして、まっすぐ奥まで押し込む。

4 PUSHIマークを押して、カセット入れを閉め る。


カセット入れが自動的に引き込まれる。

5 カセット入れが完全に引き込まれたら、カ セットぶたを閉める。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順3で取り出す。

撮影する



ご注意

- グリップベルトをしっかり しめてください。
- マイクに手が触れないよう にしてください。


長時間録画したいときには メニューの「録画モード」を 「LP」にします(91ページ)。 録画時間がSP(標準)モード の1.5倍になります。本機の LPモードで録画したテープは 本機で再生することをおすす めします。

きれいなつなぎ撮りのために カセットを取り出さない限り、 電源を切っても撮影した映像は きれいにつながります。 また、以下の点にご注意くだ さい。

- 同じテープにSPモードで撮影した映像とLPモードで撮影した映像を混在させない。
- バッテリーの交換は電源スイッチを「切(充電)」にしてから行なう。

撮影スタンバイが3分以上続くと

レンズキャップを取りはずし、グリップベルトに取り付ける。




② バッテリーなどの電源を付け、カセットを入れる。

「準備1~3」(8~15ページ)をご覧ください。

る 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 「カメラ」にする。

撮影スタンバイになる。



ファインダーの画像は消える。

ご注意

撮影日時 / カメラデータは画面には出ません。自動でテープ上に記録され、再生時にリモコンのデータコードボタンを押すと見ることができます。

次のようなときは
つなぎ撮りの部分で再生画像
や音声が乱れたり、タイム
コードが正しくつながらない
ことがあります。

- テープの途中で録画モード (SP/LP)を変える。
- LPモードでつなぎ撮りをする。

る スタート / ストップボタンを押す。

撮影が始まり、「●録画」の表示が出る。録画ランプが点 灯する。

もう一度押すと止まる。







撮影が終わったら

- 1 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- 2 液晶画面を閉じる。
- 3 カセットを取り出す。
- 4 バッテリーを取りはずす。

ご注意

液晶画面を開いているときは、ファインダーには画像が映りません。


液晶画面について

- 屋外では日差しの加減で見 えにくい場合があります。 ファインダーでの撮影をお すすめします。
- 角度の調節は必ず90°まで 開いてから行ってください。

液晶画面を使って撮影するときのバッテリーの使用時間はファインダーを使った撮影時間より若干短くなります。

液晶画面の明るさは メニューの「パネルの明るさ」 「パネルバックライト」(91 ページ)で調節することができます。これらを調節しても 記録される画像に変化はありません。

液晶画面を調整する



OPENボタンを押しながら液晶画面を開く

液晶画面は90°まで開きます。また、レンズの方向に180°まで、ファインダーの方向に90°まで回転し、角度を調節できます。 液晶画面を閉じるときは、液晶画面を垂直にしてから本体に向かって閉じます。

撮影する(つづき)

デジタルズームについて

- デジタルズームを使うと、 ズーム倍率は50倍または 300倍までになります。
- 画像をデジタル処理するため画質が低下します。


近くのものにピントがうまく合わないときはズームレバーをW側に動かして広角にします。ピントが合うのに必要な被写体との距離は、W側では約1cm以上、T側では約80cm以上です。

ズームする

ズームレバーを動かす。

軽く動かすとゆっくりズームし、さらに動かすと速くズームする。

使いすぎると見づらい作品になります。



25倍を超えるズームはデジタルズームになります。 デジタルズームを使うには、メニューで「デジタルズーム」の 倍率を選択してください。(91ページ)

このラインよりT側が デジタルズームになります。 メニューで「デジタルズーム」 の倍率を選ぶと表示されます。



ファインダーバックライトの 明るさは

メニューの「VFバックライ ト」で変えることができま す。(91ページ)


調節しても記録される画像に

変化はありません。

ファインダーで撮影する - 視度調整

液晶画面を閉じて撮影するときは、ファインダーで画像を見ま す。自分の視力に合わせて、ファインダー内の文字がはっきり 見えるように調整します。

ファインダーを上げて、視度調節つまみを動かす。



対面撮影では


液晶画面に映る画像は鏡のよ うに左右が反転しますが、記 録される画像は実際の被写体 と同じになります。

対面撮影中は

リモコンのゼロセットメモ リーボタンは働きません。

対面撮影する

ファインダーと液晶画面で画像を確認できます。 被写体が自分で画像を確認したいときなどに使用してください。



電源スイッチを「カメラ」にしたとき

液晶画面を180°回転させる。

ファインダーと液晶画面に⑤が出ます。

撮影スタンバイ中には
■●、撮影中には
●が表示されます。

その他の表示では左右が反転するものもあります。また、表示 が出ないものもあります。

撮影する(つづき)

撮影中のバッテリー残量表示 について

連続撮影時間の目安を表示します。使用状況や環境によっては、正しく表示されない場合があります。液晶画面を開閉したときは、正しい残量時間(分)を表示するのに約1分かかります。


タイムコードについて (Digital8**I)**方式で記録された テープのみ)

テープ走行時間が 0:00:00 」(時:分:秒)と出ます。再生中にば 0:00:00:00 (時:分: 秒:フレーム)と出ます。あとからこのタイムコードだけを書き直すことはできません。Hi8/スタンダード8ミリ方式で記録されたテープを再生すると、テープカウンターが表示されます。本機でカウンターリセットすることはできません。

撮影日時 / カメラデータは 画面には出ません。自動で テープ上に記録され、再生時 にリモコンのデータコードボ タンを押すと見ることができ ます。

撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。



逆光補正をする

逆光補正中に明るさボタンを 押すと 逆光補正は解除されます。 被写体のうしろに光源があり、被写体が暗く映る時などに明る さの補正をします。



電源スイッチを「カメラ」にしたとき 逆光補正ボタンを押す。

逆光補正表示圏が出ます。逆光補正ボタンをもう一度押すと解除されます。

暗闇で撮る - NIGHTSHOT (ナイトショット)/ SUPER NIGHTSHOT (スーパーナイトショット)/ COLOR SLOW SHUTTER (カラースローシャッター)


ご注意

- 昼間の屋外の明るいところではお使いにならないでください。故障の原因になります。
- NIGHTSHOTで撮影中の 画像は、正しい色が表現されません。
- NIGHTSHOTで撮影中、 オートフォーカスが合いに くいときは、マニュアル フォーカスをご使用ください。

NIGHTSHOT中は以下の操 作ができません

- 明るさ調節
- プログラムAF

夜間に動植物を観察するときやキャンプなど、暗い場所で撮影 することができます。



NIGHTSHOT(ナイトショット)を使う

電源スイッチを「カメラ」にしたとき

NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。

NIGHTSHOT表示 ② と"NIGHTSHOT"が点滅します。 NIGHTSHOTスイッチを「切」にすると解除されます。

SUPER NIGHTSHOT、 COLOR SLOW SHUTTER中は以下の操作 ができません

- フェーダー
- デジタルエフェクト
- 明るさ調節
- プログラムAE

は遅くなります。

SUPER NIGHTSHOT、 COLOR SLOW SHUTTER時のシャッター スピードは 明るさによって自動的に変わ ります。このとき画像の動き

SUPER NIGHTSHOT (スーパーナイトショット)を使う

SUPER NSボタンを使うと、NIGHTSHOTの最大16倍の感度で被写体を明るく撮影することができます。

電源スイッチを「カメラ」にして NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。◎表示と"NIGHTSHOT"が点滅します。

2 SUPER NSボタンを押す。

S回表示と"SUPER NIGHTSHOT"が点滅します。

SUPER NSボタンをもう一度押すと解除されます。

NIGHTSHOTライトは 赤外線のため、目には見えま せん。ライトの届く範囲は約 3mです。

暗闇など全く光のない場所 (のルクス以下)では COLOR SLOW SHUTTER が正しく働かない場合があり ます。


NIGHTSHOTライトを使う

NIGHTSHOTライトを使うと画像がよりはっきりします。メニューで「N.S.ライト」を「入」にします。

(お買い上げ時は「入」に設定されています。)

COLOR SLOW SHUTTER (カラースローシャッター)を使う

薄暗い場所で、被写体をカラーで撮影することができます。



- 電源スイッチを「カメラ」にして NIGHTSHOTスイッチを「切」にする。
- COLOR SLOW Sボタンを押す。


COLOR SLOW SHUTTER表示②と" COLOR SLOW SHUTTER"が点滅します。

COLOR SLOW Sボタンをもう一度押すと解除されます。

次の撮影開始点を探す

- エンドサーチ / エディットサーチ / レックレビュー

撮った画面が気になるときや、最後に撮影した画面からつなぎ撮りしたいとき に使います。



ご注意

- Digital8∰方式以外で記録 したテープでは、エンド サーチ / エディットサーチ / レックレビューはできま せん。
- エンドサーチをしてからつなぎ撮りをすると、まれに場面がきれいにつながらないことがあります。
- 撮影後、カセットを取り出すとエンドサーチは働きません。

テープの途中に無記録部分が あると

エンドサーチが正しく働かない場合があります。

エンドサーチ

最後に撮影した終わりの部分に戻ります。

[撮影スタンバイ中]に

エンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの部分の約5秒間が再生され、撮影スタンバイに戻る。

スピーカーまたはヘッドホンで音も確認できる。

エディットサーチ

次の撮影開始点を探します。

「撮影スタンバイ中]に

エディットサーチ + / - ⑤ボタンを押し 続ける。 画像が再生される。



エンドサーチ

+ :場面を進める

- 😉 : 場面を戻す

指を離したところが、次の撮影開始点になる。音は出ない。

レックレビュー

最後の場面を確認します。

[撮影スタンバイ中]に

エディットサーチボタンの - ⑤側をポンと1回押す。




テープを停止させた部分が数秒間再生され、撮影スタンバイに 戻る。スピーカーまたはヘッドホンで音も確認できる。

再生する

撮影したテープなどを液晶画面で見ます。液晶画面を閉じるとファインダーで も見られます。

リモコンでも操作できます。



- 1 バッテリーなどの電源を付け、再生したいカセットを入れる。
- ② 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 「ビデオ」にする。



- 3 OPENボタンを押しながら、液晶画面を開ける。
- **4 ◆**◆巻戻しボタンを押す。 巻き戻しが始まる。



再生ボタンを押す。画像が映る。



6 音量ボタンを押して、 音量を調節する。


百里で調即する。 液晶画面を閉じているときは、 小さくなる 大きくなる 音が出ません。

再生する(つづき)

再生を止める

■停止ボタンを押す。

液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。



テープカウンター、日付データ / カメラデータなどの表示を 出す - 画面表示機能

ご注意

Digital8【)方式以外で記録したテープではデータコードは表示されません。

カメラデータとは 撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。撮影中は 表示されません。

次のときは、「-- --- -- 」を表示します。

- 無記録部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れない
- 日付・時刻を合わせないで 撮影したテープ

データコードは

本機をテレビにつないだとき はテレビ画面で確認すること ができます。

再生中のバッテリー残量表示 について

連続再生時間の目安を表示します。使用状況や環境によっては、正しく表示されない場合があります。液晶画面を開閉したときは、正しい残量時間(分)を表示するのに約1分かかります。

本体またはリモコンの画面表示ボタンを押す。

液晶画面に表示が出る。消すときはもう1度押す。




日付データ / カメラデータ表示について (リモコンでのみ操作できます。)

本機は撮影時の日付・時刻およびカメラデータを、自動的に画像とは別にテープに記録しています(データコード機能)。

- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にして、テープを再生する。
- 2 リモコンのデータコードボタンを押す。

押すたびに次のように表示が変わります。

「日付データの表示」 「カメラデータの表示」 表示なし



カメラデータを表示させないようにする メニューの「データーコード」で「日付データ」を選ぶ。 (91ページ)

リモコンのデータコードボタンを押すたびに次のように表示が 変わります。

「日付データの表示」←→表示なし

再生する(つづき)

変速再生中は

- Digital8 分方式以外で記録 したテープで変速再生する とノイズが出ます。
- ・ 音声は出ません。
- Digital8()方式再生時に前の映像がモザイク状に残ることがあります。
- 一時停止(静止画)について
- 3分以上続くと自動的に停止状態になります。再生するときは、
 再生ボタンを押します。
- 前の画像が残ることがあります。

Digital8 分方式のスロー再生 について

本機にはスロー画像をなめらかに再生する機能があります。ただし DV入力/出力端子から出力される画像にはこの機能は働きません。

逆方向再生について 画面の上下や中央に横縞が入 ることがありますが、故障で はありません。

いろいろな再生

電源スイッチが「ビデオ」のときに操作します。

一時停止する(静止画を見る)

「再生中]に■■一時停止ボタンを押す。

もう一度押すか、▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

[停止中]に▶▶早送りボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

「停止中]に◀◀巻戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

逆方向に再生する

「再生中] にリモコンの < ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする(ピクチャーサーチ) [再生中]に▶▶早送り/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中]に▶▶早送り、または[巻き戻し中]に◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る

「再生中]にリモコンの▶スローボタンを押す。

逆方向にスロー再生するときは、リモコンの < ボタンを押してから ► スローボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

2倍速で見る(倍速再生)

「再生中1にリモコンの×2ボタンを押す。

逆方向に倍速再生するときは、リモコンの<ボタンを押してから×2ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

コマ送りで見る

「再生一時停止中 1にリモコンの**II**▶ボタンを押す。

逆方向にコマ送りするときは、◀Ⅲボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)


[停止中]にエンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

テレビで見る

撮影したテープなどをテレビで見るときは、本機を付属のAV接続ケーブルでつなぎます。再生のしかたは液晶画面で見るときと同じです。

電源は付属のACパワーアダプターを使って、コンセントからとることをおすすめします(12ページ)。接続する機器の取扱説明書もご覧ください。



別売りのS映像ケーブルを使 うと

再生画像がより忠実に再現できます。テレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色いブラグ(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像端子とテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

テレビ画面にカウンターなどの表示を出すにはメニューで「画面表示」を「ビデオ出力/パネル」にし(91ページ)、画面表示ボタンを押します。消すときはもう1度押します。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつ なぐとき

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぐ。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が聞こえます。

モノラル音声でお聞きになりたいときは市販の接続ケーブルを お使いください。

テープに静止画を撮る - テープフォト撮影

テープに静止画を記録できます。SPモードで60分記録できるテープなら、SPモードで約510枚、LPモードで約765枚撮れます。

ご注意

- テープフォト撮影中はモードや設定を変更することはできません。
- 以下の設定中や操作中は、 テープフォト撮影ができません。
 - フェーダー
 - デジタルエフェクト
- 静止画を記録しているときは、本機を振らないでください。画像が乱れることがあります。

動きのある画像をテープフォ ト撮影すると


他の機器で再生したときに画像がぶれることがありますが、 故障ではありません。

リモコンのフォトボタンで撮 影すると

押したときに映っている画像 が記録されます。

カメラ録画中にテープフォト 撮影するときは

フォトボタンを軽く押して画像を確認することができません。フォトボタンを深く押してください。約7秒間静止画を記録したあと、撮影スタンバイに戻ります。



1 [撮影スタンバイ中]に フォトボタンを軽く押したまま画像を確認する。



画像が静止画になり、キャプチャー表示が出る。 このとき録画はされません。

画像を選びなおすときはフォトボタンを離してからもう 1度軽く押す。

2 フォトボタンを深く押す。



録画中は1秒ごとに赤い丸が消えていく。

ボタンを深く押したときの画像が約7秒間静止画で記録 される。記録中の音声も同時に録音される。

記録中に映る画像は静止画となります。

横長の画面にする - ワイドTVモード

ワイドテレビでご覧になるときに、画面いっぱいに映るように撮影できます。ID-1/ID-2対応TVに接続した場合は自動的にTVのワイドモードが切り替わります。接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。



ワイドテレビで画面いっぱいに映る ようにしたいとき

ワイドTVモード

で撮影



通常のテレビで 再生 **------**

ワイドテレビで再生

テレビをフルモードに 切り換える。



ファインダー /

液晶画面

画像が縦長になります。

ワイドTVモード中は 以下の操作はできません。

- オールドムービー
- バウンド

録画中は

ワイドTVモードを選んだり、解 除したりできません。

ワイドTVモードを解除するとき は、必ず撮影スタンバイにして から、メニューで「ワイドTV」 を「切」にしてください。

テレビの接続について 下記の接続のとき、ワイドTV モードで記録した画像を再生す ると、画像は自動的にフルモー ドに切り換わります。

- ビデオIDシステム(ID-1/ID-2)方式対応のテレビと接続したとき。
- テレビのS(S1)映像入力端 子に接続したとき。

ID-1方式とは

ビデオ信号のすきまに信号を加算することにより、画面の縦横比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を通信するシステムです。

ID-2方式とは

ID-1方式に加え著作権保護のための信号をアナログ接続において行うためのシステムです。

S1映像信号とは

通常のS映像信号にワイドモード自動選択用の信号が加算されています。

「ワイドTV」を「入」にすると 手ぶれ補正は働きません。手ぶ れ補正が働いているときにメ ニューで「ワイドTV」を「入」 にすると「゜゜」が点滅し、手ぶ れ補正は働かなくなります。



- **1** [撮影スタンバイ中]に
 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 選択 / 押決定ダイヤルですの項目の「ワイドTV」を選び、押して決定する。
- ③ 選択/囲決定ダイヤルを回して「入」を選び、 押して決定する。

ワイドTVモードを解除する

メニューで「ワイドTV」を「切」にする。

効果的な場面転換をする - フェーダー

余韻を残して場面を変えたり、徐々に画像と 音を出したり(フェードイン) 逆に徐々に 消したり(フェードアウト)して効果的な場面転換を演出できます。

フェードイン フェーダー モザイクフェーダー バウンド 1)2) オーバーラップ 2) ワイプ 2) ドットフェーダー 2) フェードアウト

フェードアウトはカラーから白黒になります。

モノトーンフェーダーフェードインは白黒からカラーに、

¹⁾ メニューでデジタルズームが「切」になっているときのみ使えます。

²⁾ フェードインのみ

ご注意

- Digital8F)方式以外で記録 したテープでは、オーバー ラップ、ワイプ、ドット フェーダーはできません。
- フェード中には以下の操作 ができません。また以下の 操作中にはフェードイン・ フェードアウトはできませ
 - デジタルTフェクト
 - COLOR SLOW **SHUTTER**
 - SUPER NIGHTSHOT
 - テープフォト撮影
 - インターバル録画
 - コマ撮り

「オーバーラップ」、「ワイプ」 または「ドットフェーダー」 を選ぶと

本機が自動的に動作し、テー プトの画像を記憶します。記 憶中は表示が速い点滅にな り、再生画が出ます。 このときテープの状態によっ


ては、きれいな画像が取り込 めないことがあります。

バウンド中には以下の操作が できません

- フォーカス
- ズーム
- ピクチャーエフェクト

以下の操作中にはバウンドが 表示されません

- ・ メニューで 「デジタルズー $\Delta_1 o(50) \times 1$ 「300×」を選択していると
- ワイドTVモード
- ピクチャーエフェクト
- プログラムAE



- 🚹 フェードインは[撮影スタンバイ中]に
 - ・フェードアウトは[撮影中]に フェーダーボタンを押して希望のモードを選 ぶ。



押すたびに変わります。

→フェーダー モザイクフェーダー バウンド モノトーンフェーダー オーバーラップ ワイプ ドットフェーダー (表示なし)つ

表示は前回使ったモードから表示されます。

スタート/ストップボタンを押す。

フェーダーモード表示が点滅から点灯に変わり、フェー ド終了後に消える。フェードイン、フェードアウトは フェード終了後に自動的に解除される。

フェードイン・フェードアウトを解除する

スタート / ストップボタンを押す前に、フェーダーボタンを繰 り返し押し、表示を消す。

画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト

画像にデジタル処理をして、テレビや映画の ような特殊効果を加えられます。



ネガアート 写真のネガフィル ムのように



ソラリ 明暗をはっきりさ せたイラストのよう に



スリム 縦に引き伸ばした ように



ストレッチ 横に引き伸ばした ように



パステル 淡い色のパステル 画のように




モザイク タイルを組み合わ せたように

セピア 古い写真のような色合いに モノトーン 白黒に

ピクチャーエフェクト中は オールドムービーは選べませ ん。

電源スイッチを「切(充電)」にすると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。



- 電源スイッチを「カメラ」にしたとき メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② 選択 / 押決定ダイヤルで「Mの項目の「ピクチャーエフェクト」を選び、押して決定する。



3 選択/ 押決定ダイヤルを回して希望のモードを選ぶ。

ピクチャーエフェクトを解除する メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト

デジタル機能を使って撮影画像にさまざまな演出を加えることができます。 音声はそのまま録音されます。

スチル

あらかじめ取り込んだ静止画に、動画を重ね て撮影する。

フラッシュ(フラッシュモーション) コマ送り撮影をする。

ルミキー(ルミナンスキー)

あらかじめ取り込んだ静止画の明るい部分 に、動画をはめ込む。

トレイル

被写体の動きが、尾を引くように撮影する。

スローシャッター

シャッタースピードを遅くする。暗いところで撮影しやすい。

オールドムービー

画面は横長、画像はセピア、シャッタースピードを遅くして、昔の映画のように撮影する。

(スチル)



(ルミキー) 静止画



動画




ご注意

- デジタルエフェクト操作中 は以下の操作ができませ ん。
 - フェーダー
 - テープフォト撮影
 - SUPER NIGHTSHOT
 - COLOR SLOW SHUTTER
- スローシャッターを選ぶと プログラムAEは使えません。
- オールドムービーを選ぶと 以下の操作ができません。
 - ワイドTVモード
 - ピクチャーエフェクト
 - プログラムAE

電源スイッチを「切(充電)」 にすると

デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。



- 電源スイッチを「カメラ」にしたときメニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② 選択/ 押決定ダイヤルで「面の項目の「デジタルエフェクト」を選び、押して決定する。



特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト(つづき)

スローシャッターでは 自動でピントが合いにくくな ることがあります。三脚など に固定して、手動でピントを 合わせてください。

スローシャッターのシャッ タースピードは

表示	シャッター	・スピード
スローシ	ヤッター1	1/30
スローシ	ヤッター2	1/15
スローシ	ャッター 3	1/8
スローシ	ヤッター4	1/4

- **③** 選択 / 押決定ダイヤルを回して希望のモードを選び、押して決定する。
- 4 選択/ 押決定ダイヤルを回して、効果を調節する。

調節する内容は以下の通り。

スチル	撮影中の動画の背景にある静止画 の映り具合。
フラッシュ	フラッシュの間隔。
ルミキー	静止画の、動画を取り込む部分の 明るさの度合い。
トレイル	残像が残る時間。
スローシャッター	シャッタースピード。 数字を大きくするほど遅くなる。
オールドムービー	調節は必要ない。



バー表示: 大きくするほど効果が 大きくなる。 次のデジタルエフェクトで表示さ れる。

スチル、フラッシュ、ルミキー、 トレイル。

デジタルエフェクトを解除する

メニューの「デジタルエフェクト」で「切」を選ぶ。

撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE

被写体や撮影状況により適した調節を自動的 に行います。



スポットライト 結婚式や舞台など 強し

結婚式や舞台など、強い光が当たっている被写体を撮影するときに人物の顔などが白く飛んでしまうのを防ぎます。



ソフトポートレート

人物、花などを撮影するときに背景をぼかして被写体を引き立てると同時に、ソフトな印象の映像になるようにします。



スポーツレッスン

ゴルフ、テニスなどの速い動きを 撮影するときに被写体のぶれを少 なくします。



ビーチ&スキー

真夏の砂浜や、冬山(スキー場)などの照り返しが強い場所で撮影するときに、人物の顔などが暗くなるのを防ぎます。



サンセット&ムーン

夕焼け、夜景、花火、ネオンサインを撮影するときに、雰囲気を損なわずに撮影することができます。



風景

山などの遠くの景色を撮影すると きに景色をはっきりさせ、風景を 窓ガラスや金網越しに撮影する場 合、手前のガラスや金網にピント が合うのを防ぎます。

撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE(つづき)


ご注意

- 次のモードでは近くのもの にピントが合わないように フォーカスを制御します。
 - スポットライト
 - スポーツレッスン
 - ビーチ&スキー
- 次のモードでは遠景のみに ピントが合うようにフォー カスを制御します。
 - サンセット&ムーン
 - 風景
- プログラムAE中は以下の 操作ができません。
 - COLOR SLOW SHUTTER
 - スローシャッター
 - オールドムービー
 - バウンド
- NIGHTSHOTスイッチを 「入」にしているとき、プロ グラムAEは使えません。 (表示が点滅します。)
- COLOR SLOW SHUTTER中はプログラム AEは使えません。

蛍光灯、ナトリウム灯、水銀 灯など放電管による照明下で 撮影すると

次のモードでは画面が明るくなったりする現象(フリッカー)が起こったり、色が変化することがあります。このような場合にはプログラムAEを解除してください。

- ソフトポートレート
- スポーツレッスン



- 電源スイッチを「カメラ」にしたときメニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② 選択/囲決定ダイヤルで1回の項目の「プログラムAE」を選び、押して決定する。



③ 選択 / 押決定ダイヤルを回して希望のモードを選ぶ。

プログラムAEを解除する

メニューの「プログラムAE」で「オート」を選ぶ。

手動で画像の明るさを調節する

画像をお好みの明るさに手動調節し、固定することができます。通常は、自動的に明るさの調整が行われています。



- |・逆光補正を細かく行いたいとき
- * 背景に比べて、被写体が明るすぎる とき
- 夜景を撮りたいとき


ご注意

明るさ調節しているときは、 以下の操作ができません。


- 逆光補正
- COLOR SLOW SHUTTER

以下のとき、明るさ調節は自動に戻ります

- プログラムAEのモードを 変える。
- NIGHTSHOTスイッチを 「入」にする。



電源スイッチを「カメラ」にしたとき
 明るさボタンを押す。
 明るさ表示が出る。



② 選択/ 押決定ダイヤルを回し、明るさを調節する。



自動調節に戻す

明るさボタンを押し、表示を消す。

手動でピントを合わせる

撮影状況に応じて、手動でピント合わせがで きます。通常は自動的にピントの調節が行わ れています。






- - 被写体が水滴のついた窓ごしにあ るとき
 - 被写体が横縞だけのもののとき
 - 被写体と背景とのコントラストが 弱いとき
 - 手前の被写体から後方の被写体へ と、意図的にピントの合う位置を変 えるとき
 - 三脚を使い、静止した被写体をピン トを固定して撮るとき

正確にピントを合わせるには ズームをT側(望遠)でピント を合わせたあと、なるべくW 側(広角)で撮るようにズー ムを調節するとピントが合い やすくなります。

近づいて大きく撮るとき ズームをW側(広角) いっぱ いにしてピントを合わせま す。

手動でピント合わせをすると き、唸が次のようなマークに 変わります。

- ▲ 無限遠にあるとき。
- ♣ それ以上近くにピント合 わせをすることができな いとき。



- 電源スイッチを「カメラ」にしたとき フォーカスボタンを押す。 手動ピント合わせ表示心が出る。
- フォーカスリングを回し、ピントの合う位置 を調節する。

自動調節に戻す

フォーカスボタンを押して、表示を消す。

・定時間おきに撮る - インターバル録画

あらかじめ設定した時間ごとに、録画と録画 停止を交互に行います。




花の開花や、昆虫の羽化などの場面 を時間をおいて撮影するとき

例

「ウェイトタイム」10分、「録画タイム」1秒を選ん だ場合(約10分ごとに、約1秒録画されます。)





- 🚹 「撮影スタンバイ中]に メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 2 選択/ 押決定ダイヤルで の項目の「イン ターバル録画」を選び、押して決定する。




一定時間おきに撮る - インターバル録画(つづき)

録画タイムは 最大±6フレーム程度の誤差 が出ることがあります。


③ 選択 / 押決定ダイヤルで「設定」を選び、押して決定する。



- - **1** 選択 / 押決定ダイヤルで「ウェイトタイム」を選び、押して決定する。




2 選択 / 押決定ダイヤルで希望のウェイトタイム を選び、押して決定する。



3 選択 / 押 決定ダイヤルで「録画タイム」を選び、 押して決定する。



4 選択 / 押決定ダイヤルで希望の録画タイムを選び、押して決定する。



5 選択 / 押 決定ダイヤルで「 ⊋ 戻る」を選び、押して決定する。

5 選択 / 押決定ダイヤルで「インターバル録画」の「入」を選び、押して決定する。



6 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。 インターバル表示が点滅する。



スタート/ストップボタンを押す。インターバル録画が始まる。インターバル録画中は、インターバル表示が点灯する。

インターバル録画を解除する

次のいずれかの操作を行います。

- メニュー画面で「インターバル録画」を「切」にする。
- 電源スイッチを「カメラ」以外にする。

ウェイトタイム中に通常の録画をする

スタート/ストップボタンを押すと、表示が点滅し、通常の録 画が始まる。終了するには、もう1度スタート/ストップボタンを押す。

手順6に戻ります。


アニメーションのように撮る・コマ撮り

人形やおもちゃなどを少しずつ動かしながら コマ撮りをすると、アニメーションのような 効果を出せます。 本機を固定し、手順5以降をリモコンで操作することをおすすめします。

ご注意

コマ撮りを連続して行うと、 テープ残量表示は正しく表示 されません。


コマ撮りをすると 最終カットは通常の1コマよ りも長くなります。



- [撮影スタンバイ中]に メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 選択/囲決定ダイヤルですの項目の「コマ 撮り」を選び、押して決定する。



3 選択/厘決定ダイヤルで「入」を選び、押して決定する。



4 メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。 カメラコマ撮り表示が点灯する。



- スタート / ストップボタンを押す。
 1コマ(約6フレーム)分の撮影が行われ、撮影スタンバイに戻る。
- 6 被写体を動かし、手順5を繰り返す。

コマ撮りを解除するには

次のいずれかの操作を行います。

- メニュー画面で「コマ撮り」を「切」にする。
- 電源スイッチを「カメラ」以外にする。


タイトルを入れる

本機にあらかじめ登録してある8種類のタイトルと、自分で作ったオリジナルタイトル2種類(48ページ)の中から選んで、タイトルを入れることができます。また、タイトルの色やサイズ、表示位置も選べます。



タイトルを入れて撮影中に メニューボタンを押してメ ニュー画面を表示している間 はタイトルが記録されませ ん。

オリジナルタイトルを入れる ときは 手順2で「Cコ」を選びます。




1 [撮影スタンバイ中]にタイトルボタンを押す。

タイトルメニューが表示される。



② 選択 / 押決定ダイヤルを回して□を選び、 押して決定する。



設定表示と表示順

「色設定」

しろ**→き**いろ**→**むらさき **→**あか**←**みずいろ**←**みど り**←**あお

「サイズ設定」

ちいさい→おおきい 12文字をこえるタイトルには「おおきい」サイズの設定はできません。12文字をこえるとサイズ決定後、「ちいさい」サイズに戻ります。

「位置設定」

1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5 ← 6 ← 7 ← 8 ← 9

大きい数字になるほど位置が 下になります。

サイズ設定で「おおきい」を 選んだときは、9の位置は選 べません。

タイトルの選択/設定操作を しているときは

画面に出ているタイトルは記録できません。

撮影の途中でタイトルを入れ るときは おしらせブザーは鳴りませ ん。

再生中に

タイトルを重ねることができ ます。ただし、テープには記 録できません。

AV接続ケーブルをつないで 他機へダビングするとタイト ルも記録することができま す。

i.LINKケーブルをつないでダ ビングする場合はタイトルは 記録できません。 **③** 選択 / 押決定ダイヤルで入れたいタイトルを 選び、押して決定する。

タイトルが点滅する。



4 色、サイズ、位置を選択する。

表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいとき は手順5にすすむ。

1 選択/圏決定ダイヤルを回して「色設定」または「サイズ設定」、「位置設定」を選び、押して決定する。

選べる項目が出る。



2 選択 / 押決定ダイヤルを回して希望の項目を選び、押して決定する。



- 3 必要なだけ1、2を繰り返す。
- **5** 選択 / **阿**決定ダイヤルを押して、タイトルを表示させる。
- 6 撮影を始める。
- タイトルを消したい場面でタイトルボタンを もう一度押す。


撮影の途中でタイトルを入れるとき

撮影中にタイトルボタンを押し、手順2から5を行う。手順5で選択/押決定ダイヤルを押したとき、タイトルが記録される。

オリジナルタイトルを作る

20文字以内のタイトルを自分で作って2種類まで本機に記憶できます。


[撮影スタンパイ中]でタイトルを作成中に3分以上たつと自動的に電源が切れます。作成中のタイトルは残っています。一度電源スイッチを「切(充電)」にして、手順1からやり直してください。タイトルの作成に3分以上かかりそうなときは「ビデオ」にしておくかカセットを取り出しておけば電源は切れません。




1 [撮影スタンバイ中]または電源スイッチを 「ビデオ」にしたとき タイトルボタンを押す。



2 選択 / 押決定ダイヤルで「図を選び、押して 決定する。



3 選択 / 厘決定ダイヤルで「オリジナル1作成」または「オリジナル2作成」を選び、押して決定する。



[きごう]を選ぶと

アルファベットや数字、漢字などが選べる画面が出ます。 [かな]を選ぶと、元の画面に戻ります。

文字を消すとき [←]を選ぶと一番後ろの文字 が消えます。

漢字変換機能は


ありません。[きごう]にある漢字以外をタイトルに使うことはできません。

空白を入れたいとき
[& ?!]の文字列の空
白部分を選んでください。

4 選択 / 押決定ダイヤルで希望の文字列を選び、押して決定する。



5 選択 / 押決定ダイヤルで希望の文字を選び、 押して決定する。



- **6** 手順4、5を繰り返して希望のタイトルを作る。
- 選択 / 押決定ダイヤルを回して[完成]を選び、押して決定する。
 タイトルが記憶される。
- 8 タイトルボタンを押して、タイトル画面を消す。

作成したタイトルを変更する


手順3で変更したいオリジナルタイトルを選び、押して決定する。

[←]を選び、ダイヤルを押して文字を消し、文字を選び直す。

一部分だけ撮り直す

撮影した画像の一部分だけをあとで撮り直すことができます。液晶画面を見ながら、撮り直したい部分の始めと終わりを決めて、その部分だけ新しく撮り直します。

リモコンも使います。




ご注意

- Digital8**▮**)方式以外で記録 したテープでは、ゼロセットメモリーはできません。
- 撮り直した部分の終了点で 画像や音声が乱れることが あります。

テープの途中に無記録部分が あると

ゼロセットメモリーが正しく 働かない場合があります。



- 1 [撮影スタンバイ中]にエディットサーチボタンを押し続け、撮り直 したい部分の終了点で離す。
- ② リモコンのゼロセットメモリーボタンを押す。
 - 「ゼロセットメモリー」が点滅し、テープカウンター値が「0:00:00」になる。
- ③ エディットサーチの©ボタンを押し続け、撮り直したい部分の開始点で離す。
- 4 撮影する。

撮り直す部分に新しく録画される。

テープカウンター値が「0:00:00」の付近で自動的に撮影が止まり、撮影スタンバイになる。ゼロセットメモリーは解除される。

画像にピクチャーエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にピクチャーエフェクトを加えて見ることができます。

再生中は、ピクチャーエフェクトのうち、 ネガアート、セピア、モノトーン、ソラリが 使えます。

ご注意

- Digital8┠分方式以外で記録 したテープに、ピクチャー エフェクトを加えて見ることはできません。
- 外部入力している画像にピ クチャーエフェクトを加え て見ることはできません。
- ピクチャーエフェクトを加 えた画像は本機のテープに 録画できません。本機を再 生機とし、他のビデオへ録 画してください。

ピクチャーエフェクトを加え た画像は

DV入力/出力端子からは出力されません。

電源スイッチを「切(充電)」にするか、再生を停止すると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。



- **1** [再生中]または[再生一時停止中]に メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 選択/押決定ダイヤルで面の項目の「ピクチャーエフェクト」を選び、押して決定する。



③ 選択 / 押決定ダイヤルで希望のモードを選ぶ。

各ピクチャーエフェクトについて詳しくは34ページをご 覧ください。

ピクチャーエフェクトを解除する

メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

画像にデジタルエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にデジタルエフェクトを加えて見ることができます。

再生中は、デジタルエフェクトのうち、 スチル、フラッシュ、ルミキー、トレイルが 使えます。


ご注意

- Digital8┠)方式以外で記録 したテーブに、デジタルエ フェクトを加えて見ること はできません。
- 外部入力している画像にデ ジタルエフェクトを加えて 見ることはできません。
- デジタルエフェクトを加え た画像は本機のテープに録 画できません。本機を再生 機とし、他のビデオへ録画 してください。

デジタルエフェクトを加えた 画像は


DV入力/出力端子からは出力されません。

電源スイッチを「切(充電)」 にするか、再生を停止すると デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。



1 [再生中]に
 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。

② 選択 / 押決定ダイヤルで「面の項目の「デジタルエフェクト」を選び、押して決定する。



3 選択/囲決定ダイヤルを回して希望のモード を選び、押して決定する。

バーが表示される。

スチルとルミキーでは、押したときの画像が静止画として記憶される。

4 選択/ 押決定ダイヤルを回して、効果を調節する。

各デジタルエフェクトについて詳しくは35ページをご覧 ください。

デジタルエフェクトを解除する

メニューの「デジタルエフェクト」で「切」を選ぶ。

撮影した画像を拡大する - テープ再生ズーム


テープに記録した動画や静止画を拡大できます。

ご注意

- Digital8 う方式以外で記録 したテープでは、再生ズー ムはできません。
- 外部入力している画像に再 生ズームを加えて見ること はできません。
- 再生ズームを加えた画像は本機のテープに録画できません。本機を再生機とし他のビデオへ録画してください。

再生ズーム中に以下の操作を すると再生ズームは自動的に 解除されます。

- 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- 再生を停止する。
- メニューボタンを押す。
- タイトルボタンを押す。



● [再生中]または「再生一時停止中」に 再生ズームボタンを押す。

> 画像の中心部が2倍に拡大され、画像を移動させる方向 の が表示される。

② 選択/囲決定ダイヤルを回して拡大された画像を上下に動かし、押して決定する。



↑:画像が下に移動する。

↓: 画像が上に移動する。

③ 選択/囲決定ダイヤルを回して拡大された画像を左右に動かし、押して決定する。



←: 画像が右に移動する。 (ダイヤルを下へ回す)

→:画像が左に移動する。 (ダイヤルを上へ回す)

再生ズームを解除する

再生ズームボタンを押し、表示を消す。

見たい場面にすばやく戻す - ゼロセットメモリー

テープカウンター値が「0:00:00」の地点まで巻き戻しや早送りをして、自動的に停止するようにできます。




再生中に、後からもう一度見たいと 思う場面があったとき

リモコンも使います。

ご注意

- Digital8トラ方式以外で記録 したテープでは、ゼロセットメモリーはできません。
- 巻き戻す前にゼロセットメ モリーボタンをもう1度押 すと、ゼロセットメモリー が解除されます。
- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。

テープの途中に無記録部分が あると ゼロセットメモリーが正しく 働かない場合があります。



- 1 [再生中]に画面表示ボタンを押す。
- ② 後から見たい場面でゼロセットメモリーボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」になる。 ゼロセットメモリー表示が点滅する。

- 3 再生し終わったら■停止ボタンを押す。
- **⑤**

 再生ボタンを押す。 テープカウンター値「0:00:00」の場面からもう1度再生 される。

撮影日の変わり目を探す - 日付サーチ

撮影した日付の変わり目を頭出しできます。 リモコンも使います。



撮影日の変わり目を確認したり、 撮影日ごとに編集するとき




ご注意

- Digital8トラ方式以外で記録 したテープでは、日付サー チはできません。
- 日付の変更点の間隔は2分 以上必要です。間隔が短い と正しく検出されない場合 があります。

テープの途中に無記録部分が あると

日付サーチが正しく働かない ことがあります。



- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- **2** リモコンのサーチ選択ボタンを押して、日付サーチを選ぶ。



次の順で変わります。

→日付サーチー**→**フォトサーチ ー (表示なし) **←** フォトスキャン**←**

③ リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押す。

日付をさかのぼるときは、I◀◀ボタンを、日付を進めるときは、▶▶Iボタンを押す。日付の変わり目で自動的に再生が始まる。

ボタンを押した回数だけ前(I◄◄)または後ろ($\blacktriangleright►I$)の場面が頭出しされる。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン

テープフォト撮影した静止画を頭出しできます(フォトサーチ)。




静止画の場面を確認したり、静止画 をまとめて編集するとき

また、静止画を次々に探し、自動的に5秒ずつ 再生することもできます(フォトスキャン)。 リモコンも使います。

ご注意

Digital8**▶**分式以外で記録したテープでは、フォトサーチ/フォトスキャンはできません。

テープの途中に無記録部分が あると フォトサーチ/フォトスキャ ンが正しく働かないことがあ ります。



静止画を探す - フォトサーチ

- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、フォトサーチを選ぶ。



次の順で変わります。 ▶日付サーチー▶フォトサーチーー (表示なし)◆-フォトスキャン◆-

③ リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押す。

静止画が再生される。


ボタンを押した回数だけ前(I◀◀)または後ろ(▶►I)の 静止画が再生される。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

静止画を次々に探す - フォトスキャン

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- サーチ選択ボタンを押して、フォトスキャンを選ぶ。



リモコンのI
 は
 または
 またが
 また


フォトスキャンを止める

■ 停止ボタンを押す。

他のビデオヘダビングする

AV接続ケーブルでつなぐ

本機を再生機として使い、接続したビデオで録画・編集できます。



録画機は以下のどの方式のビデオでも使えます。

B, Hi B, VHS, VHSD, SVHS,
SVHSD, B, EDBeta, Mr. DV, DV, E),

録画機の音声入力がひとつ (モノラル)の場合

AV接続ケーブルの黄色のブラグを映像入力へ、白いブラグか赤いブラグのどちらかを音声入力へつなぎます。音声は、白いブラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐと右音声が記録されます。

別売りのS映像ケーブルを使

録画画像がより忠実に再現できます。ビデオにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色いプラグ(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像端子とビデオのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

- ・メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)
- 画面表示ボタン、リモコンのデータコードボタン/サーチ選択ボタンを押して画面表示を消してください。消さないでダビングするとテープに記録されます。
- 力セットを準備する。

本機 :撮影済みのカセットを入れる。

録画機:録画用カセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

ビデオ入力端子にAV接続ケーブルをつなぐ。 入力切り換えスイッチを「外部入力(ライン)」にする。 詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。

- 3 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 4 本機で再生する。
- 録画機で録画を始める。
 詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。


ダビングが終わったら

録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ

本機とDV端子を持っている他のビデオ機器を、1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)(別売り)でつなぎダビング編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。 画面表示はダビングできません。



Digital8**₽**う方式以外で記録したテープでは

画像が乱れることがありますが、故障ではありません。

Hi8/スタンダード8ミリ方式で記録されたテープを再生中は ♣DV入力 / 出力端子からの映像信号はデジタル信号が出力 されます。

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できるのは 1台だけです。

i.LINKについて詳しくは、 110ページをご覧ください。

「ピクチャーエフェクト」「デジタルエフェクト」「再生ズーム」を加えた画像は ・DV入力/出力端子からは出力されません。

再生一時停止にしている画像は ♪DV入力/端子を使ってダビングすると粗い画像になります。

また、他機で再生したとき画 像がぶれることがあります。 力セットを準備する。

本機 : 撮影済みのカセットを入れる。 録画機: 録画用カセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

入力切り換えスイッチがある場合は、「DV入力」にする。詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

- 3 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 4 本機で再生する。
- 録画機で録画を始める。
 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。


ダビングが終わったら

録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。

必要な場面を選びダビングする

- デジタルプログラムエディット

録画済みのテープから必要な場面(プログラム)を選び、お好みの順番でつなぎ合わせ、 録画機を操作せずに他機のテープに簡単にダビングできます。 場面はフレーム単位で選べます。 最大20プログラムまで設定できます。



ご注意

- Digital8 ♣ 方式以外で記録 したテープでは、デジタル プログラムエディットはで きません。
- i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したとき、録画機の機種により正しく操作できない場合があります。本機の「コントロール選択」を「リモコン」に設定してください。
- ・デジタルプログラムエ ディットの操作信号は、 LANC ♥ 端子では送信で きません。

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐと デジタルで信号のやりとりを するので、画質、音質の劣化 がほとんどありません。 デジタルプログラムエディットには、次の準備が必要で す

準備1: 録画機をつなぐ(60ページ)

準備2: 録画機を操作するための設定をする

- AV接続ケーブルでつなぐ 61ページ)

- i.LINKケーブル DVケーブル)でつなぐ 64ページ)

準備3: 録画機のタイミングを補正する(65ページ)

上記の準備を1度行った録画機を使用する場合は準備2、3は不要です。

操作は以下の順で行います

操作1: プログラムをつくる(67ページ)

操作2: プログラムを実行する(ダビングする)(70ページ)

準備1録画機をつなぐ

AV接続ケーブル、i.LINKケーブル(DVケーブル)どちらでも接続できます。AV接続ケーブルの場合は58ページ、i.LINKケーブル(DVケーブル)の場合は59ページの図のように接続します。

リモコンコードについて 本機には、下記のリモコン コードが記憶されています。 お使いの機器のリモコンコー ドを設定してください。お買 い上げ時、本機は「3」に設定 されています。


メーカー	リモコンコード
ソニー	1、2、3、4、 5、6
アイワ	47、54、55、 57、60、64
キヤノン	97
コルディナ	34
富士通	34
フナイ	61、80
ゴールドスター	47
日立	43、47、56、 75
ビクター	12、13、14、 21
マルマン	26
三菱	22、27、28、 29
NEC	35、65、66、 67
オリオン	69、72
松下	16、18、19、 78、79、96
フィリップス	83
パイオニア	31
三洋	36、38、46
シャープ	88、89、90、 98
東芝	39、40、68
ユピテル	47

リモコンコードが対応してい ない機種は、デジタルプログ ラムエディットはできませ ん。

準備2 録画機を操作するための設定をする - AV接続ケーブルでつなぐ

AV接続ケーブルで接続したときは、本機の赤外線発光部から 録画機のリモコン受光部に録画機を操作するための信号を送り ます。

正しく信号を送るために、以下の設定(**①** ~ **④**)を行ってください。



- 1 リモコンコードを設定する。
 - **1** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
 - 3 録画機の電源を入れ、入力切換を選ぶ。 録画機がビデオカメラレコーダーのときは、電源 スイッチを「ビデオ」にする。
 - **3** メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
 - **4** 選択 / 押決定ダイヤルで ETCの項目の「プログラムエディット」を選び、押して決定する。



5 選択/押決定ダイヤルで「エディット設定」を選び、押して決定する。



必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

6 選択 / 押決定ダイヤルで「コントロール選択」を 選び、押して決定する。



- 7 選択/ | 押決定ダイヤルで「リモコン」を選び、押して決定する。
- 8 選択/ 押決定ダイヤルを回して「リモコンコード」 を選んだのち、録画機のリモコンコード(番号)を 選び、押して決定する。

「リモコンコードについて」(61ページ)を参照する。



録画一時停止解除モードにつ いて

お使いの録画機で録画一時停止を解除し、録画を始めるときに押すボタンを下記よりお選びください。(ボタンの種類は録画機により異なります。)

それぞれのボタンに合った録 画一時停止解除モードを設定 してください。

録画機の 録画一時停止 ボタン 解除モード ■(一時停止)「一時停止」 ●(録画) 「録画」 ►(再生) 「再生」

2 録画機の録画一時停止解除モードを設定する。


選択 / 押決定ダイヤルで「一時停止解除モード」を選んだのち、録画機の録画一時停止解除モードを選び、押して決定する。

詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。



 本機の赤外線発光部と録画機のリモコン受光 部を向かい合わせる。

機器の距離は約30cm離し、間に障害物等がない状態に する。



- 4 録画機が正しく動作するか確認する。
 - **1** 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。
 - **2** 選択 / | 押決定ダイヤルで「リモコンテスト」を選び、押して決定する。



3 選択/押決定ダイヤルで「実行」を選び、押して 決定する。

録画機が録画を開始すれば、正しく設定されている。 終了すると本機の表示は「完了」に変わる。



録画機が正しく動作しないときは


- 「リモコンコードについて」のコードをご覧の上、「リモコン コード」または「録画一時停止解除モード」を設定し直す。
- 本機と録画機を約30cmまで離す。
- 録画機の取扱説明書をご確認ください。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐと タイトル、画面表示はダビン グできません。

準備2 録画機を操作するための設定をする ーi.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ

i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したときはこの設定を行います。



- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 録画機の電源を入れ、入力切換を「DV入力」 にする。

録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 4 選択 / 押決定ダイヤルで ETCの項目の「プログラムエディット」を選び、押して決定する。



5 選択 / 押決定ダイヤルで「エディット設定」 を選び、押して決定する。



- **6** 選択 / 押決定ダイヤルで「コントロール選択」を選び、押して決定する。
- 選択/ 押決定ダイヤルで「i.LINK」を選び、 押して決定する。



ご注意

- タイミング補正用の画像が 約50秒間録画されます。
- テープの頭から記録すると、始めの部分が切れることがあります。10秒ほどテープを送ってから記録してください。
- i.LINKケーブル(DVケーブル)接続で録画機の操作がうまく行えないときは、接続はそのままで、AV接続ケーブルでの設定(61ページ)を行ってください。映像/音声はデジタル信号で送られます。

準備3録画機のタイミングを補正する

筆記具をご用意ください。

本機の動作と録画機の動作のタイミングの誤差を補正します。 本機のテープを取り出しておいてください。

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。

「コントロール選択」で「i.LINK」を選んだときは、録画 一時停止にする必要はありません。

3 選択 / 押決定ダイヤルで「タイミング補正」 を選び、押して決定する。



必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

4 選択 / 押決定ダイヤルで「実行」を選び、押して決定する。

録画機にタイミング補正用のカウンターが5回分入った 画像が録画される。

終了すると本機の表示は「実行中」の点滅から「完了」の 点灯に変わる。



録画機のカセットを巻き戻し、スロー再生する。

5回分の「ここから」のカウンター数値と「ここまで」のカウンター数値が表示される。これらのカウンター数値の中から、各回ごとに「ここから」の最初に表示される数値と「ここまで」の最後に表示される数値をメモする。

- 「ここから」の5回分の数値と「ここまで」の5回分の数値それぞれの平均値を計算する。
- 選択/囲決定ダイヤルで「"ここから"補正」 を選び、押して決定する。



8 選択/押決定ダイヤルで「ここから」の平均値の数値を選び、押して決定する。
録画開始のタイミングが補正される。

9 選択/ 押決定ダイヤルで「"ここまで"補正」 を選び、押して決定する。



- 選択/押決定ダイヤルを回して「ここまで」の平均値の数値を選び、押して決定する。 録画停止のタイミングが補正される。
- ・選択 / 押決定ダイヤルで「⊋戻る」を選び、押して決定する。

ご注意

- メニューで「再生モード」を「Fit 3 / 3」にしたとき、デジタルプログラムエディットはできません。
- デジタルプログラムエ ディット操作中は録画する ことはできません。

テープの次の部分には「ここから」「ここまで」の設定はできません。

- 無記録部分
- Digital8 予方式以外で記録 された部分

次の場合、タイムコードが正 しく表示されません

- Digital8 ()方式以外で記録 したテープ
- 「ここから」と「ここまで」 の間に無記録部分がある

操作1 プログラムをつくる

- 本機に再生するカセットを入れ、録画機に録 画するカセットを入れる。
- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択 / 押決定ダイヤルで ETOの項目の「プログラムエディット」を選び、押して決定する。





必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

- 4 ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 の始めを探し、再生一時停止にする。 エディットサーチ+ / - ®ボタンで微調整できます。
- 5 選択/囲決定ダイヤルを押す。



最初のプログラム「ここから」が設定され、最初のプログラムマークの上側が水色に変わる。

- 6 ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 の終わりを探し、再生一時停止にする。
- **7** 選択 / 押決定ダイヤルを押す。



最初のプログラム「ここまで」が設定され、最初のプログラムマークの下側が水色に変わる。

8 手順4~7を繰り返し、プログラムを設定する。



プログラムが設定されると、プログラムマークが水色に変わる。 最大20プログラムまで設定できます。

一度設定したプログラムを消す

最後に設定したプログラムの「ここまで」、「ここから」の順で 消去していきます。

- **1** 選択 / 押決定ダイヤルで「マークとりけし」 を選び、押して決定する。
- ② 選択 / 押決定ダイヤルで「実行」を選び、押して決定する。

最後に設定したプログラムマークが点滅し、設定が取り 消されます。

消去を中止する

手順2で「戻る」を選び、押して決定する。

プログラムの全消去

- 選択/押決定ダイヤルで「プログラムエディット」を選択したのち、「全消去」を選び、押して決定する。
- ② 選択 / 押決定ダイヤルで「実行」を選び、押して決定する。

設定したプログラムマークすべてが点滅し、設定が取り 消されます。

全消去を中止する

手順2で「戻る」を選び、押して決定する。

プログラムを中止する

メニューボタンを押す。

設定したプログラムはテープを取り出さないかぎり記憶されます。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

以下の場合には、録画機で録 画できません

- テープが終わりになっている。
- テープが誤消去防止状態になっている。
- リモコンコードが合っていない。(「リモコン」に設定したとき)
- 録画一時停止解除モードが まちがっている。(「リモコ ン」に設定したとき)

以下の場合には、「実行できません」と表示され、ダビングできません

- プログラムが未設定
- i.LINKケーブル(DVケーブル)を接続していない。 (「i.LINK」に設定したとき)
- 接続している録画機の電源が入っていない。 (「i.LINK」に設定したとき)

操作2 プログラムを実行する(ダビングする)

機器の接続と録画機が録画一時停止状態であることを確認する。(i.LINKケーブル(DVケーブル)での接続のときは不要です。)

録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

- 選択/ 押決定ダイヤルで「プログラムエディット」を選択したのち、「スタート」を選び、押して決定する。
- ② 選択 / 押決定ダイヤルで「実行」を選び、押して決定する。

最初のプログラムの始まりをサーチし、ダビングを開始 する。このとき、実行中のプログラムマークが点滅す る。

本機には、サーチ中は「サーチ中」、録画中は「エディット中」が表示される。

ダビングの終了したプログラムはプログラムマークが水 色に変わる。

ダビングが終わると本機も録画機も自動的に停止する。

エディット中にダビングを中止する ビデオ操作ボタンの■停止ボタンを押す。


デジタルプログラムエディットを終了する ダビングが終了すると本機は停止し、画面は「プログラムエ ディット」の設定画面に戻る。

メニューボタンを押し、表示を消す。

ビデオやテレビから録画する

AV接続ケーブルでつなぐ

本機を録画機として使い、再生側のビデオの画像やテレビ番組を録画・編集できます。



ご注意

- ・よりよいつなぎ撮りのために、Hi8/スタンダード8ミリ方式で記録した画像と、Digital8()方式で記録した画像をひとつのテープに混在させないことをおすすめします。
- 再生側のビデオで早送りやスロー再生などを行うと、本機で録画中の画像が乱れることがあります。テープを通常速度で再生してください。

ビデオやテレビの音声出力端 子がひとつ(モノラル)の場合

AV接続ケーブルの黄色いブラグを映像出力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぎます。音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐと右音声が記録されます。

メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)

力セットを準備する。

本機 :録画用力セットを入れる。

再生機:ビデオから録画するときは、録画済みのカセッ

トを入れる。

- ② 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ・本機を録画一時停止にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐに**■**ー時停止ボタンを押す。



4 再生側のビデオを再生する。または、録画したいテレビ番組を受信する。

ビデオやテレビの画像が液晶画面またはファインダーに 出る。

ビデオやテレビから録画する(つづき)

別売りのS映像ケーブルを使うと

録画画像がより忠実に再現できます。ビデオやテレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色いブラグ(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで本機のS1映像端子とビデオまたはテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

毎回したい場面でⅡ一時停止ボタンを押して 録画を始める。


ダビングが終わったら

本機で録画を停止し、再生機で再生を停止する。

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ

本機とDV端子を持っている他のビデオ機器を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)(別売り)でつなぎ本機で録画、編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。



i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できるのは 1台だけです。

デジタルダビング編集中は モニター映像に色ムラが出る ことがありますが、ダビング された画像には影響はありま せん。

再生一時停止にしている画像は ▶DV入力 / 出力端子を使って ダビングすると粗い画像にな ります。

また、本機で再生したとき画 像がぶれることがあります。

録画を始める前に

画面表示ボタンを押して、

「DV入力」の表示が出るのを確認してください。表示は両方の機器に出ることもあります。

1 カセットを準備する。

本機 :録画用カセットを入れる。 再生機:録画済みのカセットを入れる。

- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 本機を録画一時停止にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐに**II**一時停止ボタンを押す。



- 4 再生機で再生する。
 - DV機器の画像が液晶画面またはファインダーに出る。
- 録画したい場面で
 □一時停止ボタンを押して
 録画を始める。

ダビングが終わったら


本機で録画を停止し、再生機で再生を停止する。

撮影したテープに新しく画像を挿入する

撮影、録画済みテープの指定した部分に、他のビデオからの映像・音声を挿入(インサート編集)できます。

71ページまたは73ページの接続と準備を し、挿入したい部分の入ったテープを他機に 入れておきます。

リモコンも使います。




ご注意

- Digital8()方式以外で記録 したテープでは、ゼロセットメモリーはできません。
- 新しく挿入された部分の編 集前の映像と音声は消えま す。

新しく挿入された部分を再生 すると 終了点の画像や音声が乱れる

終了点の画像や音声が乱れる ことがありますが、故障では ありません。



本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

終了点を設定せずに録画する ときは 手順3、4をとばします。 終了したいところで■停止ボ タンを押します。

- ② 他機(再生側)で、挿入したい部分(a)の少し前で、再生一時停止状態にする。
- 本機で、挿入部分の終了点(c)を探し、再生 一時停止状態にする。
- 4 リモコンのゼロセットメモリーボタンを押す。



0.00.00 「ゼロセットメモリー」表示が点滅し、 挿入部分の終了点が記憶され、 テープカウンター値が「0:00:00」になる。

- 5 本機で、挿入部分の開始点(b)を探し、録画 一時停止状態にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押す。



⑥ 他機(再生側)の■■一時停止ボタンを先に押し、数秒後に本機の■■一時停止ボタンを押す。

本機の挿入部分に、新たに他機(再生側)の映像と音声が 記録され始める。

テープカウンター値が「0:00:00」の付近で、本機は自動的に停止になり、ゼロセットメモリーが解除される。

終了点の位置を変える

手順5の後でゼロセットメモリーボタンをもう1度押し、「ゼロセットメモリー」表示を消して、手順3からやり直す。

画像をパソコンで見る - はじめに


画像をパソコンでご覧になるには、下記の接続をしてください。

	本機の接続端子	接続ケーブル	パソコンに必要な環境
テープの静止画・	USB端子	USBケーブル(別売り)	USB端子、編集ソフト
動画	DV端子	i.LINKケーブル (DVケーブル)(別売り)	DV端子、編集ソフト
本機のカメラ画像	USB端子	USBケーブル(別売り)	USB端子、編集ソフト


お持ちのパソコンの各端子、編集ソフトについては、パソコンメーカーにお問い合わせください。

テープの画像を見る

USB端子でパソコンと接続するとき 詳しくは78ページをご覧ください。




♠ DV入力 / 出力端子でパソコンと接続するとき お持ちのパソコンにDV端子が装備されていて、ビデオ信号の 取り込みができる編集ソフトがインストールされている必要が あります。



カメラの画像を見る

USB端子でパソコンと接続する 詳しくは78ページをご覧ください。



パソコンで画像を見る - Windowsをお使いの方へ

パソコンで画像を見るには、別売りのパソコン接続キット(DPCK-US20)が必要です。本機とパソコンをUSB接続すると、本機の撮影画像や再生画像をパソコンで見ることができます(USBストリーミング機能)。さらに画像を取り込むと、パソコンのソフトウェアで加工したり、Eメールに添付したりできます。

USB接続をして本機の画像をパソコンで見る

- 1. USBドライバをインストールする(79ページ)
- 2. "PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony"をインストールする(84ページ)。
- 3. "PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony"で画像を取り込む(85ページ)。

パソコンの推奨使用環境

推奨Windows環境

OS: Microsoft Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional

上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。

上記のOS内でもアップグレードされた場合は保証いたしません。

Windows 98では音声が出ませんが、静止 画の取り込みはできます。

CPU: Pentium III 500 MHz以上が必要です。(Pentium III 800 MHz以上を推奨します。)

必要ソフトウェア:

DirectX 8.0a以降が必要です。

サウンドカード:

16ビットのステレオサウンドカー ド及びスピーカ

メモリ: 64 MB以上が必要です。

ハードディスク:

インストールに必要な空きディスク容

量: 約200MB以上

推奨するハードディスクの空き容量: 1GB以上(編集する画像ファイル のサイズにより異なります。) ディスプレイ: 4MBのVRAMを搭載した ビデオカード、解像度は800×600 ドッ ト以上、High Color(16bitカラー、 65,000色)、Direct Draw ドライバ対応 (800×600 ドット未満、256色以下では 正常に動作しません。)

その他: DirectXテクノロジに対応しており ますので、ご使用の際は DirectX が組み込まれている必要がありま す。

USB端子が標準で装備されていることが必要です。

この機能はMacintoshではご使用になれません。

ご注意

- 1台のパソコンで2つ以上のUSB接続をされる場合、またハブをご使用の場合は動作保証致しません。
- 同時に使われるUSB機器によっては動作 致しません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作 を保証するものではありません。
- WindowsおよびWindows Mediaは、米 国Microsoft Corporationの米国及びその 他の国における登録商標です。
- PentiumはIntel Corporationの登録商標または商標です。
- その他本書で登場するシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお本文では™、®マークは明記していません。

ご注意

USBドライバのインストール が完了する前にUSBケーブル を接続すると、USBドライバ が誤って登録されます。81 ページの手順に従って、もう 一度インストールしてくださ い。

USBドライバをインストールする

本機をパソコンに接続するには、お手持ちのパソコンにUSBドライバのインストールが必要です。USBドライバは、パソコン接続キット(DPCK-US20)(別売り)に付属しているCD-ROMに、画像を見るためのアプリケーションソフトとともに収録されています。

以下の操作はUSBケーブルを接続しないで行ってください。 USBケーブルは手順8で接続してください。

Windows 2000 Professionalをお使いの場合はAdministrator、Windows XP をお使いの場合は、コンピュータの管理者権限が必要です。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。
- 2 パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。

アプリケーションソフトが起動し、タイトル画面が表示されます。


3「USB Driver」をクリックする。 USBドライバのインストール画面が起動します。



パソコンで画像を見る - Windowsをお使いの方へ(つづき)

- ④ 画面の指示に従ってUSBドライバをインストールする。
- 5 本機にACパワーアダプターを接続する。
- 6 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- プ メニューで昼の項目の「USBストリーム」を 「入」にする。(91ページ)
- 8 パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットして、パソコン接続キット(別売り)に付属のUSBケーブルで、本機の√(USB)端子とパソコンのUSB端子を接続する。

パソコンが本機を認識し、「ハードウェアの追加ウィザード」が起動します。



「ハードウェアの追加ウィザード」画面の指示に従ってハ・ドウェアを認識させる。

3種類のUSBドライバをインストールするため、「ハードウェア追加ウィザード」は3回起動します。 途中で中断せずに最後までインストールしてください。 Windows 2000 ProfessionalまたはWindows XPを お使いの場合のみ

「ファイルが必要」と表示されたら、
「参照…」 「マイコンピュータ」
「IMAGEMIXER」 「sonyhcb.sys」の順で開き、「OK」をクリックする。

インストールが終了したら、84ページの「"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony"をインストールする」へお進みください。

USBドライバがインストール出来ない場合

USBドライバのインストールが完了する前に、本機とパソコンを接続したためUSBドライバが誤って登録されています。以下の手順を行ってください。

手順1:誤って登録されたUSBドライバをアンインストールする

- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。
- **2** パソコン接続キット(別売り)に付属のUSBケーブルで、本機の∜(USB)端子とパソコンのUSB端子を接続する。
- 3 本機にACパワーアダプターを接続して、本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

パソコンで画像を見る - Windowsをお使いの方へ(つづき)

- 4 パソコンの「デバイスマネージャ」を開く。
 - Windows XPをお使いの場合:
 「スタート」「コントロールパネル」「システム」「ハードウェア」の順で開き、「デバイスマネージャ」をクリックする。

「コントロールパネル」をクリックし「作業する分野を選びます」の中に「システム」がない場合、「クラシック表示に切り替える」をクリックする。

- Windows 2000 Professionalをお使いの場合:
 「マイコンピュータ」 「コントロールパネル」
 「システム」 「ハードウェア」の順で開き、
 「デバイスマネージャ」をクリックする。
- Windows 98SE/Windows Meをお使いの場合:
 「マイコンピュータ」 「コントロールパネル」
 「システム」の順で開き、「デバイスマネージャ」
 をクリックする。
- **5** 下線で示したデバイスを選び削除する。







Windows Me



- Windows 2000 Professional
 - **6** 本機の電源を「切(充電)」にして、USBケーブル を抜く。
 - **7** パソコンを再起動する。

手順2:パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMより USBドライバをインストールする 79ページの「USBドライバをインストールする」 の手順を行ってください。

パソコンで画像を見る - Windowsをお使いの方へ(つづき)

"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony"をインストールする

パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMに入っている ソフトウェア"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony"を使 うと、本機で録画した画像データをお使いのパソコンで手軽に 見ることができます。

Windows 2000 Professionalをお使いの場合、Power Userまたは Administrator権限が必要です。Windows XPをお使いの場合、コンピュータの管理者権限が必要です。

パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。

パソコンを使用中の場合には、起動しているアプリケーションをすべて終了してください。

② パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。

しばらくすると、タイトル画面が表示されます。 タイトル画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」をダブルクリックしたあと「ImageMixer」(CD-ROMドライブ)をダブルクリックしてしばらくすると表示されます。



「PIXELA ImageMixer」をクリックする。
 インストールウィザードプログラムが起動し、「設定言語の選択」画面が表示されます。

- 4 インストール時の設定言語を選択する。
- **5** 画面の指示に従って操作する。 インストールが終了すると、インストール画面が消えます。
- ⑥「DirectX」をクリックする。 画面の指示に従って操作し、DirectXをインストールする。 インストールが終了したら、パソコンを再起動してください。


"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony"で画像を取り込む

Windows 2000 Professionalをお使いの場合、Power Userまたは Administrator権限が必要です。Windows XPをお使いの場合、コンピュータの管理者権限が必要です。

画像を見る

テープに記録された画像を見る

- パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。
- ② パソコン接続キット(別売り)に付属のUSB ケーブルで、本機の (USB)端子とパソコ ンのUSB端子を接続する。




3 本機にACパワーアダプターを接続し、カセットを入れる。

パソコンで画像を見る - Windowsをお使いの方へ(つづき)

- 4 本機の電源スイッチを「ビデオ」にして、メニューで⊜の項目の「USBストリーム」を「入」にする。(91ページ)
- Windows上で「スタート」 「プログラム」 「PIXELA」 「ImageMixer」 「ImageMixer Ver.1.0 for Sony」の順に開 く。
- 画面一番左の をクリックする。"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony"が起動し、 タイトル画面が表示されます。



7 👨 をクリックする。



8 本機の▶再生ボタンを押して、テープの再生を始める。

プレビュー画面にテープの再生画像が表示されます。

ご注意

- 以下のことが起こる場合が ありますが、故障ではあり ません。
 - 画像が上下に揺れる。
 - 画像によってはノイズが 出るなど正しく表示され ない。
 - 本機とカラー方式が異な る画像が正しく表示され ない。
- テープを入れた状態でスタンバイモードが3分以上続くと、自動的に電源が切れます。テープが入っていない状態でスタンバイモードのときは、メニューで「デモモード」を「切」にしておくことをお勧めします。
- 本機の画面表示は取り込まれません。

画像が映らない場合

USBドライバのインストールをする前にパソコンと本機が接続されたために、誤ったドライバが認識されています。81ページの手順に従って、もう一度インストールしてください。

不具合が生じたときは 起動しているすべてのアプリ ケーションを終了し、再起動 してください。


以下の操作を行うときは、ア プリケーションを終了してか ら行ってください

- USBケーブルを抜く。
- 本機の電源スイッチを切り 換える、または「切(充 電)」にする。

本機のカメラ画像を見る

- 1 85ページの手順1、2を行い、本機にACパワーアダプターを接続する。
- ② 本機の電源スイッチを「カメラ」にして、メニューで⊜の項目の「USBストリーム」を「入」にする。(91ページ)
- **3** 86ページの手順5から7を行う。 プレビュー画面に本機のカメラ画像が表示されます。

画像を取り込む



静止画を取り込む

- **1 ®** をクリックする。
- ② プレビュー画面を見ながら、取り込みたい静 止画のところで() をクリックする。

静止画が取り込まれます。

取り込まれた画像は、ファイルサムネール一覧ウインドウに表示されます。

パソコンで画像を見る - Windowsをお使いの方へ(つづき)

動画を取り込む

- プレビュー画面を見ながら、取り込みたい動画の最初の場面で をクリックする。
 が へと変わります。
- 3 取り込みたい場面の最後で をクリックする。

取り込まれた画像は、ファイルサムネール一覧ウインドウに表示されます。

"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony"のオンラインヘルプ(取扱説明)を見る

"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony"には、詳しい操作方法を調べることができるオンラインヘルプ(取扱説明)が用意されています。

- 画面右上の?をクリックする。
 オンラインヘルブ画面が表示されます。
- ② 目次から調べたり、キーワードを指定して検索する。

オンラインヘルプを閉じる 画面右上の ◯ をクリックする。

"PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony"に関するお問い合わせ

"ImageMixer Ver.1.0 for Sony"はピクセラ社製です。 お問い合わせはピクセラ社までお願い致します。

詳しくは、別売りのパソコン接続キットに付属の取扱説明書を ご覧ください。

パソコンを使用するときのご注意


パソコンとの通信

パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリープ機能 から復帰しても、通信状態が復帰できないことがあります。

アナログ機器とパソコンをつなげて使う

- デジタル変換機能

アナログビデオ機器に録画した映像、音声を本機を通して、i.LINK端子を持つパソコンに接続して取り込めます。



ご注意

- ビデオ信号の取り込みができるソフトウェアがパソコン側にインストールされている必要があります。
- 本機に入力される映像信号 の状態によっては、本機からのDV出力をパソコンに 入力した場合、正しい映像 を出力することができない ことがあります。
- 著作権保護の為の信号(ID-2方式など)が記録されているソフトを再生して本機に入力し、本機から出力された信号を録画したり、パソコンで取り込むことはできません。
- AV接続ケーブル(付属)のかわりにS映像ケーブル (別売り)を使ってパソコンに取り込むことができます。

USB端子があるパソコンで は

USBケーブルを使って接続することができますが、映像がなめらかに映らないことがあります。

メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/押決定ダイヤルで団の項目の「A/V入力→DV出力」を「入」にする。
- 4 アナログビデオ機器で再生を始める。
- 5 パソコンで取り込みを始める。 取り込む操作は、お使いになるパソコンのソフトウェア によって異なります。詳しくは、お使いになるソフト ウェアの取扱説明書をご覧ください。

取り込みが終わったら

パソコンで取り込み動作を停止し、アナログビデオ機器で再生 を停止する。

メニューでお買い上げ時の設定を変える

画面トのメニュー項目を、選択/押決定ダ イヤルで選択し、本機のお買い上げ時の設定 を一部変更することができます。

次の順で選択します。 メニュー画面→アイコン→項目→設定内容

メニュー項目は 以下のアイコン(絵文字)で 区別されています。

- マニュアル設定
- (の) カメラ設定
- ▼ ビデオ設定
- パネル/VF設定
- テープ設定
- □ 初期設定
- ETC その他



電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」に したとき メニューボタンを押す。

「カメラ」のとき



「ビデオ」のとき




選択/ 押決定ダイヤルを回して希望のアイコ ンを選び、押して決定する。




メニューでお買い上げ時の設定を変える(つづき)

③ 選択 / 囲決定ダイヤルを回して希望の項目を 選び、押して決定する。



4 選択 / 押決定ダイヤルを回して設定を切り換え、押して決定する。



5 必要なだけ手順2~4を繰り返す。

手順2に戻るには、選択/厘決定ダイヤルを回して「⊋戻る」を選び、ダイヤルを押す。

詳しくは「各設定項目の説明」(93ページ)をご覧ください。

メニュー画面を消す

メニューボタンを押す。

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

電源スイッチの位置によって、操作できる項目に違いがあります。本機の画面には、そのとき 使える項目のみ表示されます。

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
██(マニュアル設定)			
プログラムAE		被写体や撮影状況により適した調節を自動的に 行う。(37ページ)	「カメラ」
ピクチャー		画像にテレビや映画のような特殊効果を加え	 「カメラ」
エフェクト		る。(34、51ページ)	「ビデオ」
デジタル		デジタル機能を使って、画像に演出を加える。	「カメラ」
エフェクト		(35、52ページ)	「ビデオ」
フラッシュモード	Л	周囲の明るさにかかわらず発光する。	「カメラ」
	オート	フラッシュ(別売り)が自動的に発光する。	_
•	オートo	撮影前に予備発光し、目が赤く映ることを抑制	_
		する。	
フラッシュレベル	明るい	フラッシュ(別売り)の発光量を通常より多く	「カメラ」
		する。	
•	ノーマル	通常の設定	_
•	暗い	フラッシュ(別売り)の発光量を通常より少な	=
		くする。	
N.S.ライト	λ	NIGHTSHOTライトを使用する。(23ページ)	「カメラ」
•	切	NIGHTSHOTライトを使用しない。	_
オートシャッター	λ	明るいとき、自動的に電子シャッターが働く。	「カメラ」
•	切	明るいときでも、自動的に電子シャッターが働	_
		かない。	

フラッシュモード、フラッシュ レベルについて

- フラッシュモード、フラッ シュレベルに対応していない 外部フラッシュでは設定でき ません。
- 外部フラッシュ(別売り)を 取り付けたときのみ使えま す。

メニューでお買い上げ時の設定を変える(つづき)

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
☑ (カメラ設定)			_
デジタルズーム	切	デジタルズームが働かない。25倍までのズーム が働く。	「カメラ」
-	50 x	ズームが25倍を超えると50倍までデジタル ズームが働く。(18ページ)	-
-	300×	ズームが25倍を超えると300倍までデジタル ズームが働く。(18ページ)	-
ワイドTV	切	ワイド録画モードにしない。	「カメラ」
-	λ	ワイド録画モードにする。(31ページ)	-
手ぶれ補正	λ	手ぶれ補正が働く。	「カメラ」
-	切	手ぶれ補正が働かない。三脚を使用するときに 自然な画像になる。	-
コマ撮り	切	コマ撮り機能を働かせない。	 「カメラ」
-	λ	コマ撮り機能を働かせる。(44ページ)	-
インターバル録画	λ	インターバル録画機能を働かせる。(41ページ)	 「カメラ」
-	切	インターバル録画機能を働かせない。	_
	設定	インターバル録画機能の「ウェイトタイム」と 「録画タイム」を設定する。	-

手ぶれ補正は

- 手ぶれ補正が「入」になっていても、手ぶれが大きすぎると、補正しきれないことがあります。
- コンバージョンレンズ(別売り)を取り付けると、手ぶれ補正が効きにくくなります。

手ぶれ補正を解除すると本機を左右に動かしたときにその動きを補正しようとするなど、不必要な補正を防ぎます。このとき画面に手ぶれ補正「切」表示 ‰ が出ます。

′コン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
(ビデオ設定)			
バイリンガル	切	ステレオ音声または主 + 副音声で再生する。 (108ページ)	「ビデオ」
	メイン	左音声または主音声で再生する。	•
	サブ	右音声または副音声で再生する。	•
TBC*	λ	ジッター(再生時の画像の横ユレ)を低減す	「ビデオ」
		る。	
	切	画像の乱れ補正が働かない。	
		(ダビングなどを繰り返したり、ゲーム機の信	
		号などを記録したテープを再生するとき)	
	ベース コレクター Base Corrector	の略です。	
DNR*	λ	画像の色ノイズを目立たなくする。	「ビデオ
	LTT		•
	切	動きの激しい画像のとき残像を目立たなくす	
	T)J	動きの激しい画像のとき残像を目立たなくす る。	
೯೮೪ DNR ೬は Digita	ノイズ リダクション	వ .	
	-	వ .	「ビデオ」
DNRとは Digita	ノイズ リダクション	る。 tion の略です。	「ビデオ」
DNRとは Digita	ノイズ リダクション	る。 tion の略です。 音声モードST1↔ST2間のパランスを調節す	「ビデオ
DNRとは Digita	ノイズ リダクション	る。 tion の略です。 音声モードST1↔ST2間のパランスを調節す る。	
DNRとは Digita 音声ミックス	ノイズ リダクション al Noise Reduct	る。 tion の略です。 音声モードST1←→ST2間のパランスを調節す る。 ST1 ▲ ST2	
DNRとは Digita 音声ミックス A / V入力 →	ノイズ リダクション al Noise Reduct	る。 tion の略です。 音声モードST1←→ST2間のパランスを調節する。 ST1 ▲ ST2 本機を通してデジタルの画像音声をアナログ出	
DNRとは Digita 音声ミックス A / V入力 →	カイズ リダクション al Noise Reduct 切	る。 tion の略です。 音声モードST1←→ST2間のパランスを調節する。 ST1 ▲ ST2 本機を通してデジタルの画像音声をアナログ出力する。	
DNRとは Digita 音声ミックス A / V入力 →	カイズ リダクション al Noise Reduct 切	る。 tion の略です。 音声モードST1←→ST2間のパランスを調節する。 ST1 ▲ ST2 本機を通してデジタルの画像音声をアナログ出力する。 本機を通してアナログの画像音声をデジタル出	「ビデオ
DNRとは Digita 音声ミックス A / V入力 → DV出力	カイズ リダクション al Noise Reduct 切	る。 tion の略です。 音声モードST1←→ST2間のパランスを調節する。 ST1 ▲ ST2 本機を通してデジタルの画像音声をアナログ出力する。 本機を通してアナログの画像音声をデジタル出力する。(90ページ)	「ビデオ
DNRとは Digita 音声ミックス A / V入力 → DV出力	カイズ リダクション al Noise Reduct 切	る。 tion の略です。 音声モードST1 → ST2間のパランスを調節する。 ST1 ▲ ST2 本機を通してデジタルの画像音声をアナログ出力する。 本機を通してアナログの画像音声をデジタル出力する。(90ページ) 再生テープを自動判別(Hi8/スタンダード8ミリ	「ビデオ」

^{*} Hi8/スタンダード8ミリ方式での再生時のみ

音声ミックスは

- 16ビットモードで記録された テープのバランスを調節する ことはできません。
- Digital8I)方式以外で記録し たテープのバランスを調節す ることはできません。

再生モードは

- 次のときお買い上げ時の設定 に戻ります。
 - 電源をはずしたとき
 - 電源スイッチを切り換えた とき

メニューでお買い上げ時の設定を変える(つづき)

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
団 (パネル / VF設定)			
パネル明るさ		液晶画面の明るさを選択/厘決定ダイヤルを回	 「カメラ」
		して、バーで調節する。	「ビデオ」
		暗くなる	
パネルバック	明るさノーマル	液晶画面のバックライトを標準の明るさにす	 「カメラ」
ライト		る。	「ビデオ」
_	明るい	液晶画面のバックライトをより明るくする。	-
パネル色のこさ		液晶画面の色のこさを選択 / 押決定ダイヤルを	「カメラ」
		回して、バーで調節する。	「ビデオ」
		うすくなる	
VFバック	明るさノーマル	ファインダーのバックライトを標準の明るさに	「カメラ」
ライト		する。	「ビデオ」
-	明るい	ファインダーのバックライトをより明るくす	-
		る 。	

「パネルバックライト」「VFバッ クライト」は

- 「明るい」を選ぶと撮影時の バッテリー使用時間が約1割 短くなります。
- バッテリー以外の電源で使う ときは自動的に「明るい」に なります。

「パネル明るさ」「パネルバックライト」「パネル色のこさ」「VFバックライト」は 調節しても記録される画像に変化はありません。

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
◎ (テープ設定)			
録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	「カメラ」
	LP	SPモードの1.5倍の録画時間で録画する。長時	「ビデオ」
		間録画できる。	
音声モード	12BIT	12ビット(2つのステレオ音声)の記録、再生	「カメラ」
		ができる。	「ビデオ」*
	16BIT	16ビット(高音質で1つのステレオ音声)の記	
		録、再生ができる。	
テープ残量表示	オート	以下のときにテープ残量を表示する。	「カメラ」
		• 電源 / テープを入れた後、テープ残量が確定	「ビデオ」
		してから8秒間。	
		●再生ボタンまたは画面表示ボタンを押して	
		から8秒間。	
		• 早送り、巻き戻し、ピクチャーサーチ中。	_
	λ	テープ残量を常に表示する。	

LPモードについて

- LPモードでは本機で記録したテープを本機で再生することをおすすめします。他機で記録したテープを本機で再生すると、モザイク状のノイズが現れることがあります。
- LPモードで記録するときは、本機の性能を最大限に生かすためにソニー製のテープをおすすめします。
- テープの途中でSP/LPモードを切り換えると、再生画像が 乱れたり、タイムコードが正 しくつながらないことがあります。

音声モードが16ビットで記録 されたテープでは 音声ミックスのバランスを調節 することができません。 * 他のビデオヘダビングすると き

Digital8 【分方式で記録された テープでは音声モードは選べ ませんが、Hi8/スタンダード 8ミリ方式で記録されたテー プをi.LINKケーブルで出力す るときは、音声モードを選ぶ ことができます。

メニューでお買い上げ時の設定を変える(つづき)

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
🖹 (初期設定)			
日時あわせ		日付・時刻を合わせる。(13ページ)	「カメラ」
USBストリーム	切	USBストリーミング機能を使用しない。	「カメラ」
-	А	USBストリーミング機能を使用する。	「ビデオ」
メニュー文字	ノーマル	通常の大きさでメニュー表示をする。	 「カメラ」
サイズ	2 x	選択されたメニュー項目を縦2倍角で表示する。	「ビデオ」
デモモード	Л	本機の機能を一覧できる。	「カメラ」
-	切	デモンストレーションを表示しない。	_

デモモードについて

- カセットが入った状態では操 作できません。
- ・ お買い上げ時は「スタンバイ」 という設定になっています。 これは10分後にデモンスト レーションが始まる設定です。 カセットを入れるか、電源ス イッチを「カメラ」以外にする か、メニューで「切」にすれば 解除されます。 再び「スタンバイ」にするには メニューで「入」にしたまま電
 - メニューで「入」にしたまま電源スイッチをいったん「収充電」にし、「カメラ」に戻します。
- NIGHTSHOTスイッチを 「入」にしていると、
 - "NIGHTSHOT が表示され、 デモンストレーションは始ま りません。また、メニューで も「デモモード」が選べませ ん。

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
ETC(その他)			
データコード	日付 / カメラデータ	リモコンのデータコードボタンを押したとき、 日付・時刻とカメラデータを表示する。	「ビデオ」
	日付データ	リモコンのデータコードボタンを押したとき、 日付・時刻を表示する。	_
時差補正		時差の設定をする。 選択 / 押 決定ダイヤルを回して時差を設定すると、時刻も時差に合わせて変わる。時差を0 に設定すると、補正前の時間に戻る。	「カメラ」
おしらせブザー	メロディー	撮影スタート / ストップ時や、誤った操作をしたときにメロディーが鳴る。	「カメラ」 「ガメラ」 「ビデオ」
	ノーマル	メロディーのかわりにブザーが鳴る。	_
	切	メロディー、ブザー、シャッター音が鳴らない。	_
リモコン	Д	付属のワイヤレスリモコンが働く。	「カメラ」
	切	リモコンが働かない。他機のリモコンによる誤 動作を防ぐ。	「ビデオ」
画面表示	パネル	カウンターなどの画面表示を液晶画面または ファインダーに出す。	「カメラ」 「ビデオ」
	ビデオ出力 / パネル	テレビ画面にも画面表示を出す。	_
録画ランプ	λ	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯する。	「カメラ」
	切	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯しなくなる。被写体に撮影していることを意識させずに 撮影できる。	-
プログラム エディット		デジタルプログラムエディットでダビングする ときに、録画機を操作するための設定とタイミ ング補正をする。プログラムの作成、実行をす る。(60ページ)	「ビデオ」
インジケーター	バックライト 切	表示窓のバックライトを消す。	「カメラ」 「ビデオ」
	バックライト 入	表示窓のバックライトをつける。	

ご注意

「画面表示」が「ビデオ出力 / パネル」のとき画面表示ボタンを押すと、外部入力ができなくなります。(i.LINKケーブル(DVケーブル)でつないだときを除く)

電源をはずして5分以上たつと「リモコン」、「パイリンガル」 「音声ミックス」、「フラッシュレベル」はお買い上げ時の設定に戻ります。

その他のメニュー項目は電源をはずしても設定を保持します。

被写体に接近して撮るとき「録画ランプ」が「入」になっていると録画ランプの赤色が被写体に反射して映ることがあります。

その場合は「録画ランプ」を 「切」にすることをおすすめしま す。

インジケーターについて

- 「バックライト入」を選ぶと撮影時のバッテリー使用時間が 約1割短くなります。
- バッテリー以外の電源で使う ときは「インジケーター」は 自動的に「バックライト入」 になります。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検して みましょう。それでも正常に動作しないとき は、テクニカルインフォメーションセンター にお問い合わせください。 液晶画面、ファインダーまたは表示窓に「C: のような表示が出たときは、自己診断表示機能が働いています。106ページをご覧ください。

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
スタート / ストップボタン を押してもテープが走行し	電源スイッチが カメラ」になっていない。	•「カメラ」にする。	16
ない。	テープが終わりになっている。	•巻き戻すか、新しいカセッ トを入れる。	15、25
	・カセットが誤消去防止状態に なっている。	誤消去防止ツマミを元に戻す。または新しいカセットを入れる。	15
	テープがヘッドドラムに貼りついている(結露)。	•カセットを取り出して、約1 時間してからもう1度入れ直 す。	112
電源が途中で切れる。	•撮影スタンバイが3分以上 続いたとき、バッテリーの消耗 を防ぎ、テープを保護するため に自動的に電源が切れます。	・電源スイッチを「切(充電)」 にしてから、もう一度「カメ ラ」にする。	16
	•バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを取り付ける。	8、9
ファインダーの画像が はっきりしない。	視度調節が正しくない。	視度調節する。	19
手ぶれ補正が働かない。	・メニューの「手ぶれ補正」が「切」 になっている。	•「手ぶれ補正」を「入」にす る。	91
	・メニューの「ワイドTV」が「入」になっている。	•「ワイドTV」を「切」にする。	91
オートフォーカスが働かない。	手動ピント合わせになっている。	フォーカスボタンを押し、 自動調節に戻す。	40
·	•オートフォーカスが働きにくい 状態で撮影している。	•手動でピントを合わせて撮 影する。	40
ファインダーの画像が消え ている。	液晶画面が開いている。	液晶画面を使って撮影しない ときは液晶画面を閉じる。	16

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ろうそくの火やライトなど を暗い背景の中で撮ると、 縦に帯状の線が出る。	背景とのコントラストが強い被写 体の場合に出る現象で、故障では ありません。	-	-
明るい被写体を映すと、 縦に尾を引いたような画像 になる。	スミア現象といい、故障ではあり ません。	-	-
画面に白点が出ることがある。	スローシャッターやSUPER NIGHTSHOT,COLOR SLOW SHUTTERのときに出る現象で、 故障ではありません。	-	-
液晶画面またはファイン ダーに見慣れぬ画面が現れ る。	カセットを入れずに電源スイッチを「カメラ」にして10分たつと、自動的にデモンストレーションが始まります。	カセットを入れるとデモンス トレーションが中断される。 デモンストレーションが出な いようにすることもできます。	98
画像の色が正しくない。	NIGHTSHOTが入」になってい る。	「切」にする。	22
画面が白すぎて画像が見え ない。	明るいところでNIGHTSHOTを 「入」にしている。逆光補正が働いている。	•「切」にする。 •解除する。	22 21
シャッター音が出ない。	メニューの「おしらせブザー」が 「切」になっている。	「おしらせブザー」を「メロ ディー」または「ノーマル」に する。	91
テレビやコンピュータの画 面を撮影すると黒 N帯がで る。	_	メニューの「手ぶれ補正」を 「切」にする。	91
別売りのフラッシュが発光 しない。	・電源が入っていない。または取り付けられていない。・フラッシュを2つ以上取り付けている。	 電源を入れる。または取り付ける。 別売りのフラッシュは1つしか取り付けられません。 	
	・メニューの「フラッシュモード」を「オート」にして明るいところで撮影している。	•「フラッシュモード」を「入」 にする。	91

故障かな?と思ったら(つづき)

再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ビデオ操作ボタンが働かない。	電源スイッチが「ビデオ」になって いない。	「ビデオ」にする。	25
ビデオ再生ボタンが働かない。	テープが終わりになっている。	テープを巻き戻す。	25
画像に横線が入る。またはぼ けたり映らなかったりする。	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセッ トできれいにする。	112
音声が小さい。または聞こえない。	・メニューの「バイリンガル」を「サブ」にして、ステレオで記録されたテープを再生している。	•「バイリンガル」を「切」にす る。	91
	•音量を最小にしている。	•音量を大きくする。	25
	・メニューの「音声ミックス」が「ST2」側になっている。	•「音声ミックス」を調節す る。	91
日付サーチが誤動作する。	テープの途中に無記録部分があ る。	-	55
Digital8∰方式で記録され た部分の画像が映らない。	メニューの「再生モード」が 「 Hii 図/図」になっている。	「再生モード」を「オート」にす る。	91
Hi8/スタンダード8ミリ方 式で記録されたテープが正 しく再生されない。	-	メニューの「再生モード」を 「 トルi 図/図」にする。	91

撮影中・再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源スイッチを「ビデオ」/ 「カメラ」にしても動作しな い。	バッテリーが消耗している/消耗が近い/取り付けられていない。	充電されたバッテリーを取り付ける。	8、9
	•ACパワーアダプターのプラグが コンセントからはずれている。	•コンセントに差し込む。	12
エンドサーチが働かない。	撮影後にカセットを取り出した。カセットを入れてからエンド サーチボタンを押すまでに、 1度も撮影していない。	Ξ	
エンドサーチが誤動作する。	テープの始めや途中に無記録部分 がある。	-	-
バッテリーの消耗が早い。	•周囲の温度が極端に低い。	_	_
	・充電が不充分。・バッテリーそのものの寿命。	満充電する。新しいバッテリーに交換する。	9
バッテリー残量が正しくな い。	・温度が極端に高いまたは低いと ころで長時間使用している。	-	-
	バッテリーそのものの寿命。	新しいバッテリーに交換する。	8
	•バッテリーが消耗している。	満充電されたバッテリーを 取り付ける。	8、9
	•残量表示にズレが生じた。	•満充電すると残量が正しく 表示される。	9
バッテリー残量が充分ある のに電源がすぐ切れる。	残量表示にズレが生じた。	満充電すると残量が正しく表 示される。	9
カセットが取り出せない。	・電源 バッテリーやACパワーア ダプター がはずれている。	•電源をきちんと接続する。	8、12
	・バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを取り付ける。	8、9
●や≜が点滅し、カセット取出しスイッチ以外働かない。	結露している。	カセットを取り出して、約1時 間してからもう1度入れ直す。	112

故障かな?と思ったら(つづき)

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
デジタルプログラムエ ディットが働かない。	・録画機側の入力切換ができていない。	•接続を確認して録画機側の 入力切換スイッチを設定し 直す。	60
	・ソニー以外のDV機器とi.LINK ケーブル(DVケーブル)を使用し て接続している。	・操作を「リモコン」にする。	61
	無記録部分にプログラム設定しようとしている。	•録画された部分に設定し直 す。	67
	本機と録画機の録画のタイミン グが合わない。	• タイミング補正をする。	65
	リモコンコードが違う。	正しいリモコンコードを設定する。	61
	・メニューの「再生モード」が 「 トli 図/図」になっている。	•「再生モード」を「オート」に する。	91
付属のワイヤレスリモコンが働かない。	・メニューの「リモコン」を「切」に している。	•「リモコン」を「入」にする。	91
73 E873 '55V 16	•リモコンと本体のリモコン受光 部の間に障害物がある。	•障害物を取り除く。	-
	・リモコンの乾電池の⊕極と⊝極 が、正しく入っていない。	•⊕極と⊝極を正しく入れ る。	120
	•乾電池そのものの寿命。	•新しい乾電池に交換する。	120
外部入力しているのに液晶 画面やファインダーに画像 が映らない。	メニューの「画面表示 」が「ビデオ 出力 / パネル 」になっている。	「画面表示」を「パネル」にする。	91
おしらせブザーが5秒間鳴 りつづける。	•結露している。	・カセットを取り出して、約1 時間してからもう一度入れ 直す。	112
	・本機に異常が発生している。	•カセットを入れ直し、再度 操作し直す。	-

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
本体に取り付けたバッテ リーを充電できない。	本機の電源スイッチが「切(充電)」 になっていない。	「切 充電)」にする。	9
バッテリー充電中に表示窓 が点灯しない。	・充電が完了している。・バッテリーが正しく取り付けられていない。・バッテリーが故障している。	一・正しく取り付ける。・テクニカルインフォメーションセンターにお問い合	- 8 -
パッテリー充電中に表示窓 のパッテリーマークが点滅 する。	・バッテリーが正しく取り付けられていない。・バッテリーが故障している。	わせください。・正しく取り付ける。・テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。	8 -
電源が入っているのに操作できない。		バッテリーまたはACパワーアダプターのケーブルを取りはずし、約1分後再びバッテリーまたはACパワーアダプターのケーブルを取り付け電源を入れる。それでも操作できないときは、タイトルボタン下のRESET(リセット)ボタンを先のとがったもので押す。(この操作をすると日時を含め、すべての設定が解除されます。)	118
USB接続が認識できない。	USBドライバのインストールが完 了する前にUSBケーブルを接続し た。	正しく認識されなかったドラ イブを削除してから、USBド ライバをインストールする。	81


自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。

これは本機が正しく動作していないときに、液晶画面、ファインダーまたは表示窓にアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

液晶画面、ファインダーまたは表示窓



自己診断表示

^гС: : ...:

お客様自身で正常に戻せる状態

「E: : 」:

テクニカルインフォメーションセン ターにお問い合わせしていただく状

熊

表示	原因	対応の仕方	参照ページ
C:04:	" インフォリチウム '以外のバッ テリーを使用している。	" インフォリチウム "バッテリーをご使 用ください。	11、 109
C:21:	結露している。	カセットを取り出して、約1時間して からもう1度入れ直す。	112
C:22:	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットできれ いにする。	112
C:31: C:32:	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	カセットを入れ直し、再度操作し直す。電源を一度取りはずし、取り付け直してから再度操作し直す。	-
E:20: E:61: E:62:	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセン ターにお問い合わせください。その際 は、表示の5桁すべてをお知らせくだ さい。 例:E:61:10	-

お客様自身で対応できる場合でも、2、3度繰り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

¥告表示とお知らせメッセージ

液晶画面またはファインダーには、次のよう な表示が出ます。

詳しい説明は、()内のページにありま す。

警告表示



C:21:00 自己診断表示(106ページ)

△ バッテリー残量に関する警告

遅い点滅

- バッテリー残量が少ない 使用状況や環境、バッテリーパックによって は、バッテリー残量が約5分から10分でも警告 表示が点滅することがあります。
- ▲ 結霧の警告*

速い点滅

テープが結露している テープを取り出し、電源をはずしてカセット入 れを開けたまま約1時間放置する(112ページ)

№ テープ関連の警告

遅い点滅

- ・テープ残量が5分を切った
- テープが入っていない*
- テープが誤消去防止状態になっている* (15ページ)

テープが終わっている*

速い点滅

お知らせメッセージ

警告表示とともに、以下のお知らせメッセージが出ます。 メッセージにしたがって操作してください。

- バッテリーを取りかえてください(8ページ)
- このバッテリーは古くなりました 取りかえてください(8ページ)
- "インフォリチウム"バッテリーをつかってください(109ページ)
- テープが終わっています*
- カセットを入れてください*
- カセットの誤消去防止ツマミを確認してください*(15ページ)
- メニューで日付・時刻をあわせてください(13ページ)
- ●ヘッドが汚れています/歯クリーニングカセットをつかってください (112ページ)
- 結露しています カセットを取り出してください*(112ページ) (カセットが入っていないとき、メッセージは「結露しています」*になります。)
- ダビングプロテクトされています 録画できません*(108ページ)
- 充電中です*
 - * 警告表示/お知らせメッセージが出るときに、「おしらせブザー」が鳴ります。

▲ テープを取り出す必要がある警告*

遅い点滅

テープが誤消去防止状態になっている (15ページ)

速い点滅

- 結露している(112ページ)
- テープが終わっている
- 自己診断表示が出ている(106ページ)

4 フラッシュ(別売り)関連の警告 速い点滅

別売りのフラッシュに異常がある

Digital8(デジタルエイト)分方式と記録・再生

Digital8(デジタルエイト)分式とは

Hi8(ハイエイト ┣li B/Digital8(デジタル エイト) ┣ヲテープに、デジタル記録できるように開発されたビデオ方式です。

使えるカセットテープ

Hi8(ハイエイト)**Hi**B/Digital8(デジタルエイト**}**}テープをおすすめします。*

Digital8(デジタルエイト)分式での録画時間は従来のHi8/スタンダード8方式の録画時間の半分になります(120分テープでは、SPモードで60分)。

* スタンダード8ミリロテープにも録画できますが、本機で再生することをおすすめします。本機以外(他のDCR-TRV240Kを含む)での再生時にモザイク状のノイズが現れることがあります。

再生方式

Digital8(デジタルエイト X)方式とHi8/スタンダード8ミリ(アナログ)方式を自動判別して再生します。

Hi8/スタンダード8ミリ方式で記録された テープを再生中、 DV入力/出力端子からの 映像信号はデジタル信号が出力されます。

著作権信号について

再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護のための信号が記録されている場合には、他機を つないで本機の画像を記録するとき、記録が 制限されることがあります。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されているカセットは本機で録画することはできません。このようなカセットを録画しようとすると液晶画面またはファインダーに「ダビングプロテクトされています 録画できません」の表示が現れます。なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著作権保護のための信号は記録されません。

音声多重記録テープを再生するとき

Digital8(デジタルエイト **⅓**方式で記録されたテープのとき

DV方式で記録された音声多重記録テープを、Digital8(デジタルエイト 19方式テープにデジタルダビングし、再生するときは、下の表のように必要に応じてメニューの「バイリンガル」を設定してください。(91ページ)

メニューの 「バイリンガル」	再生される音声	
の設定	ステレオを記 録したテープ	二重音声を記 録したテープ
「切」にする	ステレオ音声	主音声+副音声
「メイン」にする	左音声	主音声
「サブ」にする	右音声	副音声

Hi8/スタンダード8ミリ方式で記録され たテープのとき

AFM Hi-Fiステレオ方式で二重音声を記録したテープを再生するときは、下の表のように必要に応じてメニューの「バイリンガル」を設定してください。(91ページ)

メニューの	再生される音声		
「バイリンガル」 の設定	ステレオを記 録したテープ	二重音声を記 録したテープ	
「切」にする	ステレオ音声	主音声+副音声	
「メイン」にする	モノラル音声	主音声	
「サブ」にする	不自然な音声 になります	副音声	

本機では二重音声は記録できません。

ご注意

Digital8(デジタルエイト **★**)方式で記録された テープは、Hi8/スタンダード8ミリ(アナログ)方 式のビデオ機器では再生できません。

8は商標です。

►Ii 8 は商標です。

108日間間間に

自動判別中の表示

Digital8(デジタルエイト ★)方式とHi8/スタンダード8ミリ(アナログ)方式を判別し、自動で再生方式を切り換えます。このとき画面が青画面になり下記の表示が出ます。また「ザー」とノイズ音が出ることがあります。

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーについて

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーとは?

- "インフォリチウム"バッテリーは、本機や 別売りのACアダプター/チャージャーとの 間で、使用状況に関するデータを通信する 機能を持っているリチウムイオンバッテ リーです。
- "インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を分単位で表示します。別売りのACアダプター/チャージャーを使用すると、使用可能時間や充電終了時間も計算して表示します。

充電について

- 本機をご使用になる前には、必ずバッテリーを充電してください。
- 周囲の温度が10~30 の環境で、表示窓のバックライトが消える(満充電)まで充電することをおすすめします。これ以外では効率のよい充電ができないことがあります。
- 充電終了後は、ACパワーアダプターを本機のDC IN端子から抜くか、バッテリーを取りはずしてください。

バッテリーの上手な使い方

- 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低下するため、使用できる時間が短くなります。より長い時間ご使用いただくために、次のことをおすすめします。
 - バッテリーをポケットなどに入れて暖かくしておき、撮影の直前、本機に取り付ける。
 - 高容量バッテリー「NP-FM70/QM70/ QM71/FM90/FM91/QM91(別売り)」 を使用する。
- 液晶画面の使用や再生/早送り/巻き戻しなどを頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなります。高容量バッテリー「NP-FM70/QM70/QM71/FM90/FM91/QM91(別売り)」のご使用をおすすめします。

- 本機で撮影または再生中は、こまめに電源 スイッチを切るようにしましょう。撮影ス タンバイ状態や再生一時停止中でもバッテ リーは消耗しています。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備 バッテリーを準備して、事前に試し撮りを しましょう。
- バッテリーは防水構造ではありません。水 などに濡らさないようにご注意ください。

バッテリーの残量表示について

- バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、再度満充電してください。残量が正しく表示されます。ただし長時間高温で使用したり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。撮影時間の目安としてお使いください。
- バッテリー残量時間が約5~10分でも、 ご使用状況や周囲の温度環境によっては バッテリー残量が残り少なくなったことを 警告する△マークが点滅することがあります。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために1年に1回程度満充電にして本機で使い切ってください。本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、カセットを入れずに電源が切れるまで撮影スタンバイにしてください。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。

i.LINK(アイリンク)について

本機のDV端子はi.LINKに準拠したDV入力/出力端子です。ここでは、i.LINKの規格や特長について説明します。

i.LINKとは?

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続できます。多彩なデジタルAV機器を接続して、操作やデータのやりとりができることが考えられています。

複数のi.LINK対応機器を接続した場合、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を介してつながれている機器に対しても、操作やデータのやりとりができます。

ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作のしかたが異なったり、接続しても操作やデータのやりとりができない場合があります。

ご注意

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できる機器は通常1台だけです。複数接続できるDV対応機器と接続するときは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言

i.LINK(アイリンク)はIEEE1394の親しみやすい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の企業からご賛同いただいている商標です。

IEEE1394は電子技術者協会によって標準 化された国際標準規格です。

i.LINKの転送速度について

i.LINKの最大データ転送速度は機器によって違い、以下の3種類があります。

\$100(最大転送速度 約100Mbps*) \$200(最大転送速度 約200Mbps) \$400(最大転送速度 約400Mbps)

転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕様」欄に記載され、また、機器によっては i.LINK端子周辺に表記されています。

本機のように特に転送速度の記載がされていない機器の最大転送速度は「S100」です。

最大データ転送速度が異なる機器と接続した 場合、転送速度が表記と異なることがありま す。

* Mbpsとは?

「Megabits per second」の略で「メガビー ピーエス」と読みます。1秒間に通信できるデー タの容量を示しています。100Mbpsならば 100メガビットのデータを送ることができま す。

本機でのi.LINK操作は

他のDV端子付きビデオとつないでダビングす る方法については59ページをご覧ください。

また、本機はビデオ機器以外のソニー製 i.LINK(DV)対応機器(パーソナルコン ピュータVAIOシリーズなど)とも接続して ご使用になれます。

接続の際のご注意および、本機に対応したアプリケーションソフトの有無などについては、接続する機器の取扱説明書を合わせてご覧ください。

必要なi.LINKケーブル

ソニーのi.LINKケーブルをお使いください 4ピン 4ピン(DVダビング時)

i.LINK、it商標です。

海外で使う


本機は海外でもお使いになれます

付属のACパワーアダプターAC-L10 は、全 世界の電源(AC100V~240V·50/60Hz) でお使いいただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、 電源コンセントの形状の異なる国または地域 では、電源コンセントにあった変換プラグア ダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずね の上、ご用意ください。

電子式変圧器(トラベルコンバーター)はご 使用にならないでください。故障の原因とな ることがあります。

海外のコンセントの種類



再生画像を見るには、日本と同じカラーテレ ビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付 きのテレビ(またはモニター)および接続 ケーブルが必要です。

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国 または地域(五十音順)

- アメリカ合衆国 大韓民国
- エクアドル 台湾
- ・エルサルバドル ・チリ
- カナダ
- キューバ
- グアテマラ
- グアム
- ・コスタリカ
- ・コロンビア ・スリナム セントルシア
- ニカラグア ハイチ パナマ

ドミニカ

バコ

• トリニダードト

・バミューダ ・バルバドス

- ・フィリピン
- プエルトリコ
- ・ベネズエラ
- ・ペルー
- 米領サモア
- ボリビア
- ・ホンジュラス
- ミクロネシア
- ・ミャンマー
- ・メキシコ

時差補下機能について

海外でお使いになるときはメニューで 「時差補正」を選べば、時差を設定するだけ で時刻を現地時間に合わせることができま す。詳しくは91ページをご覧ください。

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持 ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドや テープ、レンズに水滴が付くことです。テープが ヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、 故障の原因になります。結露が起こると、下のよう に警告表示が出ます。ただし、レンズの結露では表 示は出ません。

結露しています カセットを 取り出してください



(5秒間表示)

結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告表示 が出ている間は、聞く/ し、カセット取り出しつま み以外は働きません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結露が なくなるまで(約1時間)放置してください。電源 を入れてもお知らせメッセージが出ず、カセット を入れてビデオ操作ボタンを押しても≜が点滅し なければ使用できます。


ヘッドをきれいにする


ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかっ たり、ノイズの多い再生画像になったりします。 次のような症状になったときは、別売りの乾式ク リーニングカセットV8-25CLD/V8-25CLDRを 使ってヘッドをきれいにしておきましょう。

Digital8(デジタルエイト ¥)方式での 再生/緑画

- 再生画面に四角いノイズが出る。
- 再生画面の一部が動かない。
- 再生画像が出ない。
- 録画中に「ダヘッドが汚れています」と「歳ク リーニングカセットをつかってください。の表示 が交互に出る。

ビデオヘッドが汚れているときの画像







ビデオヘッドがさらに汚れると青一色の画面にな ります。

Hi8/スタンダード8ミリ(アナログ)方 式での再生

- 再生画面がザラついている。
- 再生画面が不鮮明。
- 再生画像が出ない。

ビデオヘッドが汚れているときの画像





このような画像になったら、クリーニングカセッ トをお使いください。

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと
- 冷房の効いた部屋や車内から
- 暑い屋外へ持ち出したとき

結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持 ち込むときは、ビニール袋に空 気が入らないように入れて密封 します。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出 します。

ビデオヘッドは 長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。テクニカルイン フォメーションセンターにお問 い合わせください。

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたときは、別売りの液晶クリーニングキットを使ってきれいにすることをおすすめします。

レンズのお手入れおよび保管について

- レンズ面に指紋などがついたときや、高温 多湿の場所や、海岸など塩の影響を受ける 環境で使用したときは、必ず柔らかい布な どでレンズの表面をきれいに拭いてください。
- 風通しのよいゴミやほこりの少ない場所に 保管してください。

カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは 定期的に行ってください。またビデオカメラ レコーダーを良好な状態で長期にわたってご 使用いただくためにも、月に一回程度、ビデ オカメラレコーダーの電源を入れて操作する ことをおすすめします。

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し半年近く全く使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことはできます。

充雷方法

本機を付属のACパワーアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源スイッチを「切、充電」」にして24時間以上放置する。

主な仕様

システム

緑画/緑音 回転2ヘッドヘリカルスキャン

映像信号 NTSCカラー、FIA標準方式 使用カヤット

Hi8(ハイエイト)/Digital8(デ

ジタルエイト)ビデオカセット テープ

SP:60分 録画/再生時間

IP:90分

(Hi8120分テープ使用時)

早送り、巻き戻し時間 約5分(Hi8120分テープ使用時) ファインダー 雷子ファインダー(白里)

撮像素子 3 mm (1/6型)CCD 固体撮像素子

> 総画素数:約46万画素 有効画素数:約29万画素

25倍(光学) 300倍(デジタル) ズームレンズ

 $f = 2.4 \sim 60 \text{mm}$

(35mmカメラ換算では 42~1.050mm) F1.6~2.7 フィルター径37mm

色温度切り換え 自動追尾

最低被写体照度 7 lx(ルクス)(F1.6)

0 lx (ルクス) (NIGHTSHOT時)

入・出力端子

S1映像端子 Y出力 1Vp-p 75 不平衡

C出力 0.286Vp-p 75 不平衡

映像/音声端子 AVミニジャック

映像:1Vp-p75 不平衡、

同期負

音声: 入力時327mV、インピー

ダンス47k 以上

出力時327mV、(47k 以 上負荷時)インピーダンス

2.2k 以下

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック(ø3.5)

USR端子 mini-B

LANC端子 ステレオミニミニジャック(Ø2.5) マイク入力端子 ステレオミニジャック(ø3.5)

DV入力/出力端子 i.LINK(IEEE1394. 4ピン特殊 コネクターS100)

液晶画面

画面サイズ 6.2 cm (2.5型) 総ドット数 61 600ドット

構280×縦220

雷源部、その他

雷源雷圧 バッテリー端子入力7.2V

DC IN端子8.4V

3 0\// 消費電力

(バッテリー使用時) (ファインダー使用時)

(液晶画面使用時、明るさ標準)

0 ~+40 動作温度 保存温度 -20 ~+60 外形寸法 85 x 101 x 206mm (最大突起部をのぞく) (幅×高さ×奥行き) 本体質量 約890g(本体のみ)

撮影時総質量* 約 1 030a

> *バッテリーNP-FM30 Hi8120 分テープ、レンズキャップ含む。

付属品 ACパワーアダプター(1)

> バッテリーパックNP-FM30(1) レンズキャップ(1) ワイヤレスリモコン(1)

単3形 乾電池 (リモコン用)(2) AV接続ケーブル(1) 取扱説明書(1)

安全のために(1) 保証書兼カスタマーご登録

はがき(1)

カスタマーご登録CD-ROM(1)

ACパワーアダプターAC-L10

AC100~240V, 50/60Hz 雷源

DC8.4V, 1.5 A 定格出力 動作温度 0 ~+40 保存温度 -20 ~+60

外形寸法 約125 x 39 x 62 mm (最大突起部をのぞく) (幅×高さ×奥行き) 質量 約 280g(本体のみ)

バッテリーパックNP-FM30

DC 8.4V 最大電圧 公称電圧 DC 7.2V

5.0Wh (700mAh) 容量

動作温度 0 ~40

最大外形寸法 38.2 × 20.5 × 55.6 mm

哲量 約65a 種類 I i-ion

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること がありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。このデジタルビデオカメラレコーダーは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを 「故障かな?と思ったら」の項を参考にして 故障かどうかお調べください。

それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター(本書の裏面参照)にお問い合わせください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は


修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過した後も、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

各部の名前

本体




Intelligent Accessory Shoe


インテリジェントアクセサリー シューについて

- 別売りの専用マイク、ビデオ ライトやプリンターなどをお 使いになると、本機から電源 を供給できます。
- 本機の電源スイッチに連動して、アクセサリーの電源の入 / 切ができます。
 - (お使いになるアクセサリー の取扱説明書をあわせてご覧 ください。)
- ・ 取り付けたアクセサリーがはずれて落ちたりしないように、はずれにくい構造になっています。アクセサリーを取り付けるときは、押しながら奥まで差し込み、取り付けネジを確実に締め付けてください。
- アクセサリーを取りはずすと きは、取り付けネジをゆる め、上から押しながらはずし てください。

ショルダーベルトの取り付け方 ショルダーベルトの取り付け部 に図のようにして取り付けてく ださい。










DV端子は、i.LINKに準拠した DV入出力専用の端子です。

各部の名前(つづき)







ヘッドホンを使うと スピーカーから音は出ません。

別売りの外部マイクを使う場合マイク(プラグインパワー)端子はプラグインパワー方式の外部マイク用電源端子とマイク人力端子が兼用になった端子です。

グリップベルトの締め方




グリップベルトはしっかりと締 めてください。

LANC ♥マークについて ♥は、LANC端子のマークで す。LANC端子とは、ビデオ機 器と周辺機器を接続し、テープ 走行などをコントロールできる ようにした端子です。


各部の名前(つづき)

ワイヤレスリモコン




雷池の入れかた

- 押しながらずらす。 ② 入れる。
- 3 元に戻す。








リモコンについて

- ・本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意くださ い。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作しているときに、他のビデオデッキが誤動作することがあります。その場合、ビデオデッキのリモコンモードスイッチをVTR2以外のモードに切り換えるか、黒い紙でリモコン受光部をふさいでください。

液晶画面とファインダーの表示



表示窓の表示



タイムコード(20ページ)/自己診断(106ページ)/ バッテリー使用可能時間(充電中のみ表示)(9ページ)

索引

ア行
明るさ調節 39 インサート編集 74 インターバル録画 41 インテリジェント アクセサリーシュー 116 "インフォリチウム" バッテリー 24、28 オートシャッター 93 オーバーラップ 32 オールドムービー 35 おしらせブザー 99 お知らせメッセージ 107 音声多重テーブ 108 音声ミックス 95 音声モード 97
カ行 画面表示 27 カラーテレビ方式 111 逆方向再生 28 逆光補正 21 記録・再生方式 108 グリップベルト 119 警告表示 107 結露 112 広角 18 高速アクセス 28 誤消去撮り 44
サ行 再生時間 11 撮影時間 10 サブ(音声) 108 自己診断表示 106 時差補正 99 視度調節 19 充電 9 充電式ボタン電池 113 主音声 108 ズーム 18 スチル 35 ステレオ放送テープ 108 スローシャッター 35 赤外線送信 22 ゼロセットメモリー 54

タ	行						
タタ対つ	イイ加撮ぎ	ルコ影撮っ	ド				46 20 19 16
テテテテ	ープ ープ ープ	コウカーカーカーカーカーカーカーカーカーカール・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン	ンズ表ト	ーム影			27 20 53 20 30
デ	ジタ		ログ	` <i>ラ1</i>	``T5	デイッ	60
手デド	ぶれ モン ット	ル補スフル	 レー ータ	ショ	ョン		90 94 98 32 35
_;		声放	送テ		J	1	08
倍ババババ	イウッックリンテテチ	リーヤー	ル … 残量 エフ	表示	 示 フト		28 95 32 8 20
日日ピフ	付付付ンェサ・・トー	ー時時合ダド	合わ表示せ)せ :			55 13 20 40 32
フフフ副フプへこへ	フォォォ音ラロッ〔ッェートト声ッグド~ド	ーカサス シラーッ汚れ	ア・チャ・モA・大表	7ト	ョン 子	1	35 37 12 19

マ汀
満充電
ラ行 リモコン受光部 間 117
ルミナンスキー 35 レックレビュー 24
ワ行
ワイドTV31 ワイプ32 ワイヤレスリモコン120
アルファベット順
ACパワーアダプター9
AFM Hi-Fiステレオ方式 108 AV接続ケーブル
29、58 COLOR SLOW SHUTTER
COLOR SLOW SHUTTER
23 Digital8 (デジタルエイト 針)
カ式108
ID-1方式 31
ID-2方式 31
i.LINK 110
LANC端子119
NIGHTSHOT
NTSC方式111 RESET (リセット) ボタン
118
S1映像端子29、58
S1映像端子29、58 SUPER NIGHTSHOT22 ∜(USB)端子80

カスタマーご登録の ご案内



電話のおかけ間違いに ご注意ください。 ソニーではハンディカムをお買い上げの皆様へのサポートをより充実させていくため、お客様に「カスタマーご登録」をお勧めしています。 詳しくは同梱の「デジタルイメージング カスタマーご登録のお勧め」 をご覧ください。

カスタマーご登録およびご登録内容の変更はこちらのホーム ページから

http://www.sonv.co.ip/di-regi/

カスタマーご登録に関するお問い合わせは

ソニーマーケティング(株)カスタマー専用デスク

電話: 03-5977-7255

受付時間: 月~金曜日 午前10時~午後6時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お問い合わせ窓口の ご案内

電話のおかけ間違いに ご注意ください。 デジタルイメージングカスタマーサポート デジタルハンディカムとパソコンの接続方法や、最新サポート情報を ご案内するホームページです。

http://www.sony.co.jp/support-di/

テクニカルインフォメーションセンター ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、 および修理受付の窓口です。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生じた場合は、「テクニカルインフォメーションセンター」までご連絡ください。 修理に関するご案内をさせていただきます。

また修理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便にて集荷にう かがいますので、まずお電話ください。

電話: 0564-62-4979

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お電話される前にあらかじめ以下の内容をご用意いただきますとより迅速な対応が可能になります。

- ① お客様のデジタルイメージングカスタマーID(既にカスタマーご登録されたお客様にはカスタマーIDが発行されています)
- ②本機の型名(DCR-TRV240K)および製造番号 (保証書などに記載されています)

ハンディカムスクエア

ハンディカムの活用法やアクセサリー情報、パソコンへの画像取り こみ方法を掲載しています。

http://www.sony.co.jp/cam/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

http://www.sony.co.jp/

この説明書は再生紙を使用しています。

Printed in Japan

